

Philips
Dokovací zábavní systém



DC199B

Připojte a přehrávejte si digitální hudbu nahlas

Zpřístupněte svou hudbu a vychutnejte si její skvělý zvuk s přáteli. Stačí připojit přehrávač iPod do tenkého kompaktního systému DC199B a získáte dynamický zvuk a důležité funkce umožňující opravdové vychutnání hudby.

Přehrávejte si doma obsah zařízení iPod nahlas

- Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Digitální ladění předvoleb stanic

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- systém 2.1 s vestavěným subwooferem
- 4" basové reproduktory vylepšují basy a rozšiřují zvukové spektrum
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Snadné použití

- Budík a časovač vypnutí
- Jedno dálkové ovládání pro systém i zařízení iPod

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPod

- Kompatibilní s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným displejem, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa VKV

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun vpřed/zpět

Pohodlí

- Hodiny/verze: Digitální
- Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), Časovač
- Typ displeje: LCD
- Podsvětlení: Ano

- Barva podsvětlení: Bílý
- Dálkový ovladač: Multifunkční

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 7,5 W + 15 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 3
- Typ reproduktorů: Integrovaný subwoofer
- Typ subwooferu: Aktivní
- Neodymový magnetický systém: Ano

Spotřeba

- Napájení ze sítě: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 160 x 171 x 257,7 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 80 x 90 x 80 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list, Mezinárodní záruční list



Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

2.1 s vestavěným subwooferem

4" basové reproduktory



4" basové reproduktory vylepšují basy a rozšiřují zvukové spektrum

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2009-06-11

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 41387
EAN: 87 12581 43529 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com