



Philips
dokovací zábavní systém

DC190

Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi

z iPodu a rádia

Vstávejte za hudby z iPodu díky dokovacímu systému zábavy DC190 společnosti Philips. Stylový systém v zrcadlovém provedení obsahuje dva budíky a prostřednictvím připojení MP3 Link umožňuje začít den s hudbou z dalších přenosných zařízení.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Přehrávejte a nabíjejte současně s iPodem

Začněte den podle sebe

- Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Probouzejte se hudbou ze zařízení iPod nebo rozhlasovou stanicí

Bohatý a čistý zvuk

- Celkový výstupní výkon 3 W RMS
- Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

3 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Budík s nastavením na všední dny a víkend



Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně silícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně silící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Připojení MP3

Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Neodymové reproduktory

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.

Probuzení s iPodem nebo rádiem

Probouzejte se hudbou ze zařízení iPod nebo rozhlasovou stanicí

Přehrávání a nabíjení zařízení iPod



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého iPodu. Doky umožňují připojení vašeho iPodu přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také iPod nabíjí, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu iPodu vybitá baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí váš iPod, jakmile je v doku.

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod mini, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch 4. generace

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa

Pohodlí

- Hodiny/verze: Digitální
- Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), Časovač

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1,5 W
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Neodymový magnetický systém: Ano

Možnosti připojení

- Připojení MP3: 3,5mm stereofonní vstup

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 144 x 144 x 62 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí adaptér AC-DC, Stručný uživatelský návod, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list



Datum vydání 2012-09-07

Verze: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30939
EAN: 87 12581 49014 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com