



Philips
Rádio original

Cream
Dock para iPod/iPhone

ORD7105C

Rádio original

Complete seu entretenimento musical com este rádio original da Philips. Com design tradicional, o rádio Philips de 1955 reproduz e carrega iPods e iPhones e vem com um sintonizador estéreo FM.

Enriqueça sua experiência sonora

- Som de alta fidelidade
- Reproduza e carregue seu iPod/iPhone simultaneamente
- Sinton. estéreo FM
- Caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes

Fácil de usar

- Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
- App HomeStudio gratuito para rádio e despertador
- Sincronização automática com o relógio do iPhone/iPod acoplado
- Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Design retrô contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design tradicional Philetta

PHILIPS

Destaques

Reproduza e carregue seu iPod/iPhone



Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto carrega seu iPod/iPhone! O dock permite conectar seu dispositivo portátil diretamente ao Sistema Docking Entertainment para você ouvir suas músicas favoritas com um som excelente. O dock também carrega o iPhone/iPod durante a reprodução para você curtir suas músicas sem se preocupar com a carga da bateria. Este Sistema Docking Entertainment carrega seu dispositivo portátil automaticamente enquanto ele está acoplado ao dock.

Caixas acústicas Bass Reflex



As caixas acústicas Bass Reflex fornecem uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer, para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da

ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Acople seu iPod/iPhone com o estojo



O design inteligente da porta retrátil do dock acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone sem a necessidade de adaptadores especiais. Além disso, ele pode ser usado com a maioria dos estojos de proteção — basta acoplar diretamente seu iPod ou iPhone e curtir suas músicas sem a menor complicação.

App HomeStudio gratuito



Não há jeito melhor de acordar ou ouvir música do que com o aplicativo Philips HomeStudio gratuito. Basta fazer download do aplicativo na Apple App Store para curtir uma gama de recursos interessantes. Com a configuração avançada do alarme, você tem mais flexibilidade nos ajustes, incluindo volume, duração, data e som. Além disso, você

tem uma interface de usuário mais simplificada, com funções de predefinição da estação fáceis de usar, ao ouvir estações de rádio.

Sincronização automática do relógio



Ao conectar e encaixar, o sistema de encaixe sincronizará automaticamente o relógio com o iPod/iPhone em poucos segundos. Com esse prático recurso, você nunca mais precisará ajustar a hora manualmente.

Entrada de áudio (3,5mm)



Conecte dispositivos portáteis ou computadores ao rádio da Philips e ouça todas as suas músicas preferidas. Basta fazer a conexão do dispositivo pela entrada de áudio (AUDIO-IN) de 3,5mm do aparelho da Philips. Quanto a computadores, a conexão é estabelecida na saída do headset. Com ambos os aparelhos conectados, você pode curtir toda a sua coleção de músicas em um conjunto de caixas acústicas superiores. A Philips simplesmente oferece o que há de melhor em termos de som.

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

Compatibilidade com iPod

- Compatível com: iPod nano (7ª geração), iPod nano (5ª geração)

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregando o iPod, Carregando o iPhone

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Intervalo de frequência: (FM) 87,5-108 MHz
- Pré-sintonia de estações: 20
- Sintonia digital automática

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5mm)
- Antena: Antena FM (75ohm)

Praticidade

- Tipo de display: LED branco

Som

- Sistema de áudio: Estéreo
- Controle de volume: giratório (digital)

Caixas acústicas

- Caixas acústicas integradas: 2

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada CA

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 460 x 250 x 245mm

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA (VDE e Reino Unido), Manual do Usuário, Certificado de garantia



Data de emissão
2014-03-18

Versão: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com