

飛利浦  
超迷你 HiFi 音響



MCM169

## 用 CD 轉檔享受

### 優異音質的音樂

為了讓您有更好的音樂體驗，飛利浦超迷你 Hi-Fi 音響 MCM169 提供轉檔功能，將您所有的音樂 CD 直接轉換至 USB 裝置。不僅如此，動態低音增強讓音質更加出色！

#### 無限擴大您的聽覺享受

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 將您最愛的 CD 轉換為 MP3
- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂

#### 豐富您的音效體驗

- 2x5 瓦 RMS/2x10 瓦音樂功率 /400 瓦 PMPO
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

# PHILIPS

sense and simplicity

## 焦點

### 數位音效控制


數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

### 動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

### 將您最愛的 CD 轉換為 MP3

只要將 USB 大量存放裝置連接至飛利浦音響系統上的 USB 連接埠，不需使用電腦，利用單鍵操作便可開始將您最愛的 CD 音樂錄製到 USB 裝置或 MP3 播放機中。您可以透過數位 MP3 直接錄製，製作您專屬的 MP3 檔案。



# 規格

## 音效

- 輸出功率: 2 x 5 瓦 RMS
- 加強音效: 動態低音增強效果, 數位音質控制 4 種模式

## 喇叭

- 主喇叭: 3 吋低音喇叭

## 播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 隨身碟
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- 裝載器類型: Top
- USB Direct 模式: 刪除, 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機播放, 停止

## 錄音

- 錄製媒體: USB 裝置
- USB 錄製來源: CD

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是

- 記憶選台: 20
- 調諧器增強功能: 自動儲存

## 連線

- 耳機: 3.5 公釐
- 音訊連接: 3.5 公釐輸入端子

## 便利

- 鬧鐘: 睡眠定時器, CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: LCD
- 背光顏色: 藍色

## 配件

- 附配件: FM/MW 天線, 保證書, 簡易使用指南
- 遙控器: 36 鍵遙控器
- 使用者手冊: 英文

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 147 x 231 x 216 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 134 x 233 x 153 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 370 x 270 x 326 公釐
- 產品含包裝重量: 4.75 kg

## 電源

- 電源供應器: 120V / 60Hz



發行日期 2011-07-21

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 54038  
EAN: 87 12581 49051 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 不支援有數位版權管理的音樂。