

Philips
DVD-Microsystem



MCD515



Intensives Film- und Sounderlebnis

Sie suchen immer das Modernste und Beste? Hier ist ein Microsystem mit DVD-, DivX- und MP3-CD/WMA-CD-Wiedergabe für echtes Home Entertainment für Ihre Film- und Musikhits!

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss
- Digital Sound Control für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und drastische Bässe
- Musikleistung: 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep Timer
- Logic-Cassettendeck
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Ausgangsleistung:** 2 x 25 Watt RMS / 2 x 50 Watt Musikleistung
- **Verbesserung der Soundqualität:** Incredible Surround, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost
- **Soundsystem:** Dolby Digital

Lautsprecher

- **Hauptlautsprecher:** 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 4"-Woofers, Piezo-Tweeter, Abnehmbare Lautsprechergrills

Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX
- **DVD-Region:** 2
- **Disc-Wiedergabemodi:** Zoom, Slow Motion, A-B Wiederholen, Winkel, Kindersicherung, PBC
- **Lademechanismus:** Oben

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Disc-Wiedergabemodi:** Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, 16 Titel programmierbar
- **Cassettendeck-Technologie:** Logic
- **Cassetten-Wiedergabemodi:** Elektron. Geschwindigkeitsregelung

Audio-Aufnahme

- **Aufnahme-Medien:** Band
- **Verbesserung der Bandaufnahmen:** Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level, One Touch Recording

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** MW, UKW Stereo

- **Autom. digitales Tuning**
- **Programmspeicherplätze:** 40
- **Verbesserung des Tuners:** Automatische Speicherung
- **RDS:** Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

Anschlussmöglichkeiten

- **Aux-Eingang:** 1 x (L/R)/RCA
- **Analoger Video-Ausgang:** S-Video (auf Hosiden), Composite FBAS (Cinch gelb), SCART
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Weitere Anschlüsse:** Subwoofer-Vorverstärker-Ausgang, Line-Ausgang, UKW-Antenne, MW-Antenne, Koaxialer Digital-Ausgang

Komfort

- **Alarmer:** Sleep Timer
- **Uhr:** Auf dem Hauptbildschirm
- **Bildschirmdisplay-Sprachen:** Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Displaytyp:** VFD-Display

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Composite-Videokabel (Y), Audio-Kabel, UKW/MW-Antenne
- **Fernbedienung:** 45 Tasten mit 2 AA-Batterien

Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 175 x 252 x 305 mm
- **Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):** 170 x 252 x 214 mm
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 528 x 351 x 400 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 10,5 kg

Wichtige Produktinfos

Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Diese breitere Streuung verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne Verwendung zusätzlicher Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Ausstellungsdatum
2009-02-06

Version: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13089
EAN: 87 10895 93814 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com