

Philips  
Microchaîne

Bluetooth®  
avec MULTIPAIR  
DAB+

BTB2670



## Un son hi-fi adapté à votre environnement

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact tout-en-un. Vous pouvez également écouter vos émissions de radio favorites sur les stations DAB+ et FM.

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils
- Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

### Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

### Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie
- Possibilité de montage mural pour plus de liberté

### Facile à utiliser

- Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

# PHILIPS

## Points forts

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont

étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

### Basculez entre la musique de 2 appareils différents

L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

### Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplats et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un

support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

### Veille Bluetooth®



Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.

### Charge USB rapide



Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.

# Caractéristiques

## Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- DAB/DAB+: Affichage d'infos
- Préréceptions: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)
- Profils Bluetooth®: A2DP

## Pratique

- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: fente

## Accessoires

- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Accessoires fournis: Antenne FM, Guide d'utilisation rapide

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensions

- Largeur de l'emballage: 520 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 323 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 123 millimètre
- Poids brut: 3,6 kg
- Poids net: 2,4 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 433 x 67 x 226 mm (sans support)



Date de publication  
2019-12-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784  
EAN: 48 95185 63072 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)