

Philips
Mini System Hi-Fi

120 W RMS

FWM208



Obcecados por som

Divirta-se sem parar com músicas de CD/MP3/WMA e potência total de saída de 120 W RMS no Philips Mini Hi-fi System. Aumente a diversão curtindo as músicas de seu dispositivo USB portátil em casa.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens

- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas
- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA

Enriqueça sua experiência sonora

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Potência de saída total de 120 W RMS
- 120 W RMS de potência total

Fácil de usar

- Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Relógio, alarme e timer de desligamento automático
- Conexão para aparelho de TV ou DVD

PHILIPS

Destques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço

do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Sintonia digital com pré-sintonizações



Basta sintonizar a estação que deseja armazenar e pressionar e segurar o botão de pré-sintonização para memorizar a frequência. Após pré-sintonizar suas estações de rádio favoritas, você poderá acessá-las rapidamente sem precisar fazer a sintonia manual sempre que quiser ouvi-las.

Relógio, alarme e timer de desligamento automático

Relógio, alarme e timer de desligamento automático

Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3

ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

Conexão para aparelho de TV/DVD

Conexão para aparelho de TV ou DVD

MP3 Link




A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

120 W RMS



Este sistema tem 120 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.



Especificações

Som

- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital, MAX Sound
- Potência de áudio total (W RMS): 120 W
- Potência de saída: 4 x 30 W/canal RMS

Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas: 2
- Drivers de caixa acústica: Tweeter de 2", Woofer de 4 pol.
- Melhor desempenho de alto-falantes: Duas vias
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/um/tudo/programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, Programar reprodução, repetir, reprodução aleatória, parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Pré-sintonia de estações: 40
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática

Praticidade

- Alarmes: alarme do CD, rádio despertador,

Alarme USB

- Número de discos: 1
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Tipo de carregador: bandeja
- Tipo de display: Display LCD

Conectividade

- Aux in: 2xRCA (áudio)
- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Acessórios

- Controle remoto
- Cabos/conexão: *Adaptador de pinho achatado, Cabo MP3 Link
- Outros: Guia para início rápido
- Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
- Garantia: Livro de Garantia Mundial

Dimensões

- Peso bruto: 10,4 kg
- Profundidade da unidade principal: 284 mm
- Altura da unidade principal: 292 mm
- Largura da unidade principal: 220 mm
- Altura dos alto-falantes: 310 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 186 mm
- Largura da embalagem: 730 mm
- Altura da embalagem: 348 mm
- Profundidade da embalagem: 275 mm
- Peso dos alto-falantes: 207 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 - 240 V



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 51103
EAN: 87 12581 47429 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.