



Philips
Klasický zvukový
mikrosystém

• 10W



MCM1110

Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

Ponorte sa do fantastického zvuku zo skutočne kompaktného a štýlového klasického hudobného mikrosystému Philips. Vychutnávajte si obľúbenú hudbu na diskoch MP3-CD a prehrávanie cez rozhranie USB Direct bohato okorenené dynamickými basmi funkcie Dynamic Bass Boost.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Kompaktný dizajn
- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim použije technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS
- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM fixná zvinutá anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
- Typ vkladania: zvrchu
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LCD displej
- Farba podsvietenia: Biela

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Iné: Stručná príručka spustenia, FM anténa
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list
- Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H):
140 x 158,6 mm
- Výška hlavného reproduktora: 227 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 208,5 mm
- Výška hlavnej jednotky: 227 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 150 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Zdroj napájania: 50 Hz



Dátum vydania
2013-06-13

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822
EAN: 87 12581 63791 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com