

Philips
Télécommande universelle

SRU9400



Uniquement les touches dont vous avez besoin

Plus besoin de chercher la bonne télécommande ! L'élégante SRU9400 se substitue à toutes vos télécommandes. Elle prend non seulement en charge toutes les fonctions de vos télécommandes d'origine, mais elle est également plus simple et conviviale à utiliser.

Contrôle des appareils, quelle que soit la marque

- Commande à distance 5-en-1 pour tout vos appareils audiovisuels
- BD de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Pour un confort maximal

- Seules les touches dont vous avez besoin apparaissent sur l'écran tactile
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité
- Commande de plusieurs appareils via une seule touche
- Conçu pour les équipements Philips

Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Convivialité

- **Base de données codes IR universels:** Téléviseur, Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, RÉCEPTEUR, AMP, PVR, TNT, TV-DVD, TV-magnétoscope
- **Rétroéclairage:**
- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- Programmé pour les app. Philips
- Macros programmables

Fonctions infrarouges

- **Distance de fonctionnement:** 10 m
- Apprentiss. codes IR
- **Voyants de transmission:** 2
- **Nb de marques dans base de données:** Plus de 1 100
- **Gamme de fréquences porteuses:** 30 - 100 kHz

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Poids brut:** 0,35 kg
- **Hauteur:** 42 mm
- **Longueur:** 330 mm
- **Largeur:** 162 mm

Puissance

- **Gestionnaire d'énergie:** Mise sous/hors tension automatique
- **Type de pile:** AA/LR6 alcaline
- **Nombre de piles:** 3

Points forts du produit

Télécommande 5-en-1

Avec la télécommande universelle, vous pouvez programmer et commander jusqu'à 5 appareils de la plupart des marques. La base de données universelle de codes infrarouges est intégrée, ce qui facilite l'installation de votre téléviseur, combi, magnétoscope, DVD, DVD Recorder, récepteur satellite ou TNT, décodeur, amplificateur, système Home Cinéma ou récepteur.

BD de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de commander votre appareil sans devoir apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi commander pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Écran tactile

Grâce à la technologie spéciale d'affichage inversé et segmenté, seules les touches nécessaires à la commande d'un appareil distinct s'allument. Plus besoin de chercher les bonnes touches !

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Pression d'une touche

D'une simple pression, vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois grâce à une macro qui combine plusieurs commandes préprogrammées. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche pour exécuter une série de fonctions.

Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.



Date de publication
2009-01-22

Version: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com