



Philips
Web-kamera

1,3 MP
CMOS

SPC1300NC



HD-video og krystallklar lyd

SPC1300 tar videokvaliteten til nye høyder. 90 bilder per sekund, Pixel Plus 2, Digital Natural Motion og to digitale retningsmikrofoner blir til sammen en uslåelig web-kamerapakke. Videokommunikasjonen kan ikke bli bedre enn dette.

Den beste tilgjengelige videokvaliteten

- 6 megapiksler gir glimrende bildekvalitet
- Video med 90 rammer per sekund for flimmerfrie bilder
- 8x digital zoom for flotte nærbilder
- Pixel Plus 2 for bedre detaljer, dybde og klarhet
- Vidvinkellinse samler flere mennesker innenfor videorammen
- Ansiktssporing følger automatisk ansiktet ditt
- Digital Natural Motion for jevn bevegelse for bilder

Krystallklar lyd og ekkofri tale

- Støyundertrykking og ekkoreduksjon gir den beste lyd kvaliteten
- To digitale retningsmikrofoner med avansert talebehandling

Web-kameraet for profesjonelle

- Bevegelsesregistrering for pålitelig hjemmeovervåking
- Web-sending i kringkastingskvalitet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Filme og ta bilder

- Sensor: CMOS
- Sensoroppløsning: 1,3 MP
- Videooppløsning: 1,3 MP
- Fotooppløsning: 1,3 MP
- Interpolert fotooppløsning: 6,0 MP
- Maks. bildehastighet: 90 fps
- Linse: F 2,8, D 80°
- Hvitbalanse: 2600–7600 k
- Min. belysningsstyrke: < 5 lux
- Fargedybde: 24 bit

Mekanikk

- Feste for bærbar PC
- LCD-feste
- CRT-stativ
- Stativ for stasjonær PC
- Innebygd digital mikrofon
- Quicklaunch-knapp
- Fotograferingsknapp

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok

Programvare

- VLounge: Førsteklasses
- Legg video til: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Prosessor: Pentium III 800 MHz eller raskere

- RAM-minne: 512 MB RAM
- Lydkort
- USB: Ledig USB-port
- Internett-tilkobling
- Harddiskplass: 200 MB
- CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 2,1
- PC-link: USB 2.0

Mål

- Produktmål (B x H x D): 40 x 82 x 88 millimeter
- Produktvekt (g): 110

Emballasjeopplysninger

- 12NC: 867000028293
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
- Antall: 1
- Høyde: 230 millimeter
- Lengde: 186 millimeter
- Bredde: 92 millimeter
- Bruttovekt: 0,435 kg
- Taravekt: 0,325 kg

Ytre eske

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
- Antall: 6
- Høyde: 21,5 millimeter
- Lengde: 48 millimeter
- Bredde: 29 millimeter
- Bruttovekt: 3,21 kg
- Taravekt: 2,55 kg

Høydepunkter

6 megapiksler fotografier

Teknologien gjør det mulig med bilder på 6 MP og høy nok kvalitet til å skrive ut høyoppløste bilder i plakatstørrelse. Med den spesielle programvareforbedringen får du til og med 2 MP interpolert direkteavspilling av video.

90 rammer per sekund video

Den lynraske oppdateringshastigheten på 90 rammer per sekund gir svært stabile bilder som er perfekt for videokonferanser ansikt til ansikt og fjernovervåking.

Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 vil web-kameraet alltid produsere naturlige, knivskarpe og utrolig detaljrike bilder. Alt takket være den kraftige Pixel Plus 2-prosessen – innovativ TV-bildeteknologi anvendt på PC-video. Den øker antallet linjer og piksler, slik at du får best mulig bilde.

Vidvinkellinse

Vidvinkellinsen i høykvalitetsglass gir deg en større synsvinkel. Linsen virker på samme måte som en vidvinkellinse på et fotokamera, og får flere personer med i bildet uten at det går ut over videokvaliteten.

Automatisk ansiktssporing

Den avanserte kameraprogramvaren oppdager automatisk ansiktet ditt og flytter linsen for å følge deg når du beveger deg. Du blir i midten av bildet selv om du flytter deg under en videokonferanse. Det gir deg frihet til å uttrykke deg og snakke naturlig.

Oppdage bevegelse

Med spesialfunksjonen for bevegelsesregistrering kan du ta opp alt som skjer i hjemmet når du ikke er der. Hvis du stiller inn kameraet på bevegelsesregistrering når du går hjemmefra, vil det ta opp kun når det merker at det er bevegelse i rommet.

Støy- og ekkoundertrykking

Denne ypperlige støyreduksjonsteknologien reduserer bakgrunnsstøyen og forbedrer klarheten i talen både i stille og støyfulle omgivelser. I tillegg undertrykker den ekko, slik at den andre personen hører stemmen din mer tydelig.

To retningsmikrofoner

Nå kan personen du chatter med høre deg høyt og tydelig. Kombinasjonen av avansert programvare for talebehandling og to rundtvirkende mikrofoner, som mottar signaler fra alle retninger, gir ypperlig lyd. Det brede lydfeltet gir deg også friheten til å bevege deg og gir bedre lyd ved telekonferansen når det er mer enn én person bak web-kameraet.

Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.



Utgivelsesdato
2017-07-06

Versjon: 3.0.9

12 NC: 8670 000 28293
EAN: 87 12581 32424 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com