

Philips
Klasický Hi-Fi mikrosystém

Pásový výškový reproduktor

150 W

MCM761



Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Díky klasickému Hi-Fi mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Pomocí připojení USB Direct lze okamžitě kopírovat hudbu přímo do formátu MP3. Není potřeba počítač. Elegantně navržené reproduktory klasického vzhledu s dřevěným povrchem nevyjdou z módy.

Více zdrojů pro více možností

- Převed'te své oblíbené CD do formátu MP3
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Kazetový magnetofon s funkcí auto stop

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Celkový výstupní výkon 150 W RMS

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner RDS se 40 předvolbami stanic
- Funkce budíku a časovače vypnutí



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Neodymové pásový výškový reproduktor

Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reprodukce tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje

zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směřuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak

to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3

Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače. Tak můžete vytvořit své vlastní soubory formátu MP3 prostřednictvím přímého digitálního nahrávání MP3.



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, regulace výšek a basů
- Výstupní výkon: 2 x 75 W RMS

Reproduktory

- Budiče reproduktorů: 5,25" basový reproduktor, Pásový výškový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný, odnímatelné mřížky reproduktorů
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, opakovat/jedna/vše/program, opakovat / náhodné přehrávání / program
- Jiné: Podpora ID3 tagů
- Technologie kazetového magnetofonu: plně elektronické ovládání
- Režimy přehrávání kazety: Autoreverse, Elektronické řízení rychlosti, úplné automatické zastavení, Počítadlo pásy
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: automatická úroveň nahrávání, Synchronní spuštění nahrávání s diskem CD, Nahrávání stiskem jediného tlačítka

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV, SV
- Předvolby stanic: 40
- Anténa: anténa VKV, anténa SV
- Systém RDS: zprávy, radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění,

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, buzení kazetou, Buzení z USB
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Vylepšení displeje: Režim DIM
- Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství

- Kabely/konektory: síťová šňůra
- Dálkový ovladač: 32 tlačítek a 2 baterie AA
- Jiné: Anténa VKV/SV, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 11 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 175 x 203 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 252 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 340 mm
- Šířka balení: 495 mm
- Výška hlavní jednotky: 252 mm
- Výška balení: 396 mm
- Šířka hlavní jednotky: 179 mm
- Hloubka balení: 343 mm

Spotřeba

- Napájení: 50/60 Hz
- Napájení: 110–240 V

Zelené

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W



Datum vydání 2011-07-01

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com