



Philips  
Hoofdtelefoons met  
microfoon

32 mm drivers/gesloten  
achterkant

Voor op het oor  
Zachte oorkussens

TAKH301BL

## Doe uw eigen ding

Geniet van de on-ear-hoofdtelefoon die kinderen zelf kunnen stylen. Deze hoofdtelefoon heeft een volumebeperking van 85 dB en is sterk genoeg om in een schooltas te gooien. Kinderen kunnen de oorschelpen versieren met stickers of hun eigen kunstwerken!

### **Klaar voor u**

- Plat en compact op te vouwen. Eenvoudig opbergen
- Lichte, comfortabele oorschelpkussens. Perfect voor jonge oren
- Lichte, gewatteerde hoofdband

### **Speelt waar u speelt**

- Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
- Eenvoudige afstandsbediening in het snoer. Gemakkelijke controle over muziek en gesprekken

### **Leuk. Funky. Veilig voor jonge oren.**

- Akoestische drivers van 32 mm. Helder geluid
- Aanpasbare oorschelpen. Stickers of persoonlijke illustraties gebruiken
- Flexibele, verstelbare hoofdband. Draaien en buigen
- Volume beperkt tot 85 dB

# PHILIPS

# Specificaties

## Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diameter van luidspreker: 32 mm
- Diafragma: PET
- Impedantie: 32 ohm
- Magneettype: NdFeB
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
- Gevoeligheid: 95 dB
- Type: dynamisch

## Omdoos

- Lengte: 19,6 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 16,1 cm
- Brutogewicht: 0.751 kg
- Hoogte: 23,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10097 5
- Nettogewicht: 0.339 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.412 kg

## Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 20 cm
- Breedte: 17 cm
- Diepte: 4,5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10097 8
- Brutogewicht: 0.2002 kg
- Nettogewicht: 0.113 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.0872 kg

## Ontwerp/Design

- Kleur: Blauw

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 15 x 3,2 x 16 cm
- Gewicht van het product: 0,113 kg
- Booglengte hoofdband: 300 - 360 mm

# Kenmerken

## Snoer van 1,2 m

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

## Akoestische drivers van 32 mm.

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.

## Aanpasbare oorschelpen.

Kinderen kunnen deze hoofdtelefoon personaliseren met stickers of zelfs hun nieuwste kunstwerken. De doorzichtige buitenkant van de oorschelpen kan worden geopend, zodat u er een tekening in kan plaatsen. De hoofdtelefoon wordt geleverd met drie sets stickers en grafische kaarten.

## Compact, opvouwbaar ontwerp.

Deze draadloze on-ear-hoofdtelefoon voor kinderen heeft een slim ontwerp dat in twee richtingen kan worden opgevouwen. U kunt het design plat opvouwen, ideaal om op te bergen in een lade op de slaapkamer. U kunt het ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een compacte bundel ontstaat die in jaszakken en tassen past.

## Flexibele, verstelbare hoofdband

De sterke, flexibele hoofdband past zich gemakkelijk aan en is sterk genoeg om heel te blijven in een rugzak of op de vloer te vallen. Hij kan zelfs hard worden gedraaid zonder te breken. Wat de kinderen ook doen, hun hoofdtelefoon blijft heel.

## Lichte, comfortabele oorkussens

De zachte oorschelpkussens en zachte hoofdband zitten lekker bij de kinderen, of ze nu naar muziek luisteren of naar hun favoriete You-Tubesterren kijken.

## Lichte, gewatteerde hoofdband

Lichte, gewatteerde hoofdband

## Eenvoudige afstandsbediening in het snoer.

Het audiosnoer van 1,2 m bevat een eenvoudige afstandsbediening in het snoer met een ingebouwde microfoon. Kinderen kunnen de muziek pauzeren of een oproep beantwoorden. En dat alles zonder de smartphone aan te raken.

## Volume beperkt tot 85 dB

U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.

