

Philips  
Player Blu-ray Disc



BDP7200



## Definirea universului înaltei definiții

cu redarea discurilor Blu-ray

Trăiți emoția imaginilor de înaltă definiție oferite de BDP7200. Savurați fiecare detaliu, acțiunea cursivă și culorile vii cu Deep Colour. DVD-urile favorite mai pot fi vizionate prin upscaling la 1080p prin HDMI.

### Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray, pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- Deep Color pentru imagini vii în peste un miliard de culori
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- Full HD 1080p pentru imagini clare
- Bonus View cu Picture-in-Picture pentru opțiuni video și audio
- Video impecabil, nedistorsionat cu MPEG și reducere a zgomotului 3D
- DVD cu upscaling video la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

### Auziți mai mult

- DTS-HD și Dolby TrueHD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate

### Experimentați mai mult

- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Redare Blu-ray

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

## Bonus View

Cu Bonus View, vă puteți bucura de picture-in-picture cu opțiuni audio. O a doua fereastră mai mică - ce rulează ca secvență video separată, apare peste imaginea principală. Apoi puteți alege dacă doriți să ascultați ceea ce se întâmplă în fereastra mai mică sau în fereastra mai mare. Acest lucru vă permite să vă bucurați de numeroase caracteristici speciale care sunt incluse frecvent în filmele în formatul Blu-ray Disc. De exemplu, puteți viziona și asculta comentariile regizorului în fereastra mai mică, în timp ce acesta indică scene sau actori din fereastra principală.

## Full HD 1080p

Discurile Blu-ray au capacitatea de a stoca date de înaltă definiție, împreună cu imagini la

rezoluția de 1920 x 1080, care definește imaginile de înaltă definiție fără limite. Acest lucru poate însemna numai că obțineți cea mai bună calitate a imaginii TV disponibilă astăzi - așadar pregătiți-vă să vă desfățați ochii.

## Deep Color

Lume areală nu se limitează la culori - practic orice nuanță poate apărea în orice umbră, în orice luminozitate. Ceea ce vedeți pe ecranul televizorului este diferit, astfel încât imaginile nu sunt adesea fidele realității. Deep Color recrează lumea naturală pe ecranul televizorului dumneavoastră, aducându-vă milioanele și milioanele de culori care apar în realitate - și lansând experiența de vizionare pe noi culmi.

## 1080p la 24 cps

Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Plazerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

## EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard

HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

## Video impecabil, nedistorsionat

Camerele care înregistrează imagini statice și mobile captează aberații (sau zgomot) dintr-o multitudine de surse. Acestea, deși nu sunt vizibile individual, contribuie la calitatea slabă a imaginii. Funcția de reducere a zgomotului pentru MPEG și 3D "curăță" imaginea - astfel încât puteți fi siguri de imaginile clare oricând.

## DVD cu upscaling video

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimare, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.



BONUS VIEW

HDMI



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Upscaling video, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)
- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3

## Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Interval dinamic (1kHz): 100 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 120 dB
- Sistem audio: Dolby Digital, DTS

## Redare video

- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formate de comprimare: MPEG2, H.264, VC-1
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Salt, Căutare înainte/înapoi, Derulare lentă înainte, SP, Zoom
- DVD Region: 2
- Calitate superioară a imaginii: Upscaling video
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video

## Redare audio

- Medii de redare: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Format compresie: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Decodare pe mai multe canale: Dolby Digital

## Redare imagine statică

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

## R/-RW

- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Prezentare, Rotire, Zoom, Rezoluție de înaltă definiție

## Aplicații multimedia

- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3

## Conectivitate

- Conectori spate: leșire audio analogic S/D, leșire audio analogică multi-canal, leșire video Component, leșire Composite video (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire HDMI

## Comoditate

- Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă
- Protecție copii: Restricționare acces minori

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio, Ghid de inițiere rapidă, IFU / Manual de utilizare, Card de înregistrare a produsului, 2 x baterii AA, Telecomandă, Cablu HDMI
- IFU / Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Olandeză, Italiană, Portugheză

## Alimentare

- Alimentare: 110-240 V, 50 Hz
- Consum: 30 W
- Consum în stare de repaus: 0,2 W

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x l x A): 435 x 70 x 348 mm
- Greutate set: 4,2 kg
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 543 x 178 x 458 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,4 kg



Data apariției 2011-03-30

Versiune: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009  
EAN: 87 12581 44103 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)