

Philips Streamium  
Trådløst musikkcenter

**Streamium**



**WAC3500D**



# Overfør, dokk og spill av all musikken på ett system

Du kan praktisk overføre musikk fra datamaskinen, dokke iPoden, plug and play fra USB-enheter og nyte HDD-avspilling, alt med ypperlig lyd, med vårt alt-i-ett trådløse musikkcenter WAC3500D med 80 GB harddisk.

## All musikken i ett trådløst system

- Overfør og kopier musikk fra datamaskin ved å dra og slippe
- 80 GB harddisk for lagring og avspilling av opptil 1500 CDer
- Dokk og lad iPoden og nyt musikk med kvalitetslyd
- Sett inn og spill av direkte fra USB-minnepinne

## Enkel navigering og kontroll

- Alfnumerisk søk med fjernkontroll
- Søk etter artist, album, sang eller sjanger på stor skjerm
- Ripp CDer med automatisk Gracenote-søk etter sanginformasjon

## Kvalitetslyd

- 2 x 40 W RMS Hi-Fi-lyd
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd

## Utvidbar

- Utvid systemet ved å legge til opptil 5 Wi-Fi-stasjoner



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Equalizer-innstillinger:** Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Techno, Nøytral
- **Lydforbedringer:** Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Klasse D digital forsterker, Smart equalizer
- **Musikkeffekt:** 160 W
- **Volumkontroll:** Volumkontroll opp/ned
- **Utgangseffekt:** 2 x 40 watt (RMS)

### Høytalere

- **Innebygde høytalere:** 2
- **Hovedhøytaler:** 2-veis, 5" woofer

### Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modi for plateavspilling:** Neste/forrige, sporsøk, Hurtig forover/bakover, Gjenta avspilling
- **ID3 Tag-støtte**
- **Lastetype:** Skuff
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps og VBR
- **WMA-bithastigheter:** 16–128 kbps
- **Avspillingsmodus for harddisk:** Album, Sjanger, Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger
- **Streaming-modus for harddisk:** Wi-Fi-streaming til fem stasjoner, "Mitt rom, min musikk", "Musikken følger meg", "Musikkringkasting"
- **Samplefrekvenser:** 8–48 kHz (MP3), 16–48 kHz (WMA)
- **Avspillingsmodus for PC-link:** MP3-streaming via nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
- **USB Direkte-modi:** Play/pause, Forrige/neste, Stopp
- **Internett-radio:** Live365, Radioio, Bluebeat

### Lydoptak

- **Innspillingsmedium:** Harddisk
- **Innspillingshastighet:** 1 x, 4 x
- **Lydfilformat:** MP3

### Lagringsmedium

- **Harddiskkapasitet:** 80 GB

### Tuner/mottak/overføring

- **Tunerbånd:** FM

- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- **Antall forhåndsinnstilte kanaler:** 60

### Tilkoblingsmuligheter

- **Lyd, cinch inn:** Analog AUX (senter)
- **Andre tilkoblinger:** Ethernet
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Antenne:** FM dipol
- **Trådløse tilkoblinger:** Trådløst LAN (802.11 g)
- **Strøm:** 220 V – 240 V / 50 Hz
- **Trådløs Universal Plug and Play:** Aktivert
- **Kablet LAN:** Ethernet (RJ 45) 1 x

### Anvendelighet

- **Skjermtype:** LCD
- **Bakbelysning**
- **Bakbelysningsfarge:** Hvit
- **Visningsspråk på skjermen:** Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
- **Digital innholdshåndtering:** WADM-programvare inkludert
- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt
- **Hodetelefonplugg**
- **Klokke:** På hovedskjerm

### Tilbehør

- **Ledninger:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Fjernkontroll:** 1-veis fjernkontroll
- **Batterier:** 2 AAA-batterier
- **Garantikort:** Garantikort
- **Dokkingstasjon:** DC I050 iPod-dokk og kabler
- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, FM-antenne
- **Hurtigstartveiledning:** engelsk, fransk, spansk, italiensk, nederlandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk
- **Bruksanvisning:** engelsk, fransk, spansk, italiensk, nederlandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk

### Mål

- **Vekt, hovedeske:** 12,5 kg
- **Mål, eske (BxDxH):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Produktmål (BxDxH):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Vekt, apparat:** 9,00 kg

## Produkt høydepunkter

### 80 GB harddisk / 1500 CDer

Den 80 GB store harddisken gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale lydfilene dine. Den får enkelt plass til 1500 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av lydsamlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.

### Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.



Utgivelsesdato  
2009-02-03

Versjon: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142  
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)