

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3357



เพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์และ วิดีโอความละเอียดสูง

ระบบดิจิตอลโฮมเธียเตอร์ระดับสุดยอดที่ให้ประสบการณ์ภาพและเสียงเหมือนโรงภาพยนตร์และเสียงที่สมจริง สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ทุกแบบในระบบเสียงคุณภาพสูง Doby, DTS แบบมีลติแชนแนล

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- สัญญาณเขา MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง
- ระบบให้คำแนะนำการรองรับการโอเคสำหรับการประมวลผลเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิตอล

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- ลำโพงตั้งพื้นให้อิสระในการจัดวาง

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 1080i), Progressive Scan

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4x75W, 2x150W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 150-18000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อรบกวน: >65 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่านิวเคลียร์: Action, การเต้น, Concert, Drama, เล่นเกมส์, Jazz, Lounge, MTV, ขาวสาร, ปาร์ตี, RnB, Rock, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/RW, DVD-R/RW, วิดีโอ, CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/RW, CD-R/RW, DVD-R/RW
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, AM
- จำนวนของเสียงที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ

- กวอร์ดเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: USB, แจคไมโครโฟน 3.5 มม., สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, S-Video out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, AUX in, TV in (audio, cinch), เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W

ลำโพง

- ลำโพงแนวตั้ง: 2 Floor standing pillars
- ตัวขับลำโพงแนวตั้ง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแนวตั้ง: 3 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแนวตั้ง: 150-20000 เฮิรตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: จำนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
- ตัวขับลำโพงตัวกลาง: ทวิตเตอร์ 1 x 2", วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงตัวกลาง: 6 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงตัวกลาง: 150-20000 เฮิรตซ์
- ตัวขับของลำโพงตัวกลาง: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ความต้านทานของลำโพงตัวกลาง: 6 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงตัวกลาง: 40-150 เฮิรตซ์
- ประเภทลำโพงตัวกลาง: Passive

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประทันเท้าโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 55 x 310 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 4.04 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหน้า: 95.5 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหน้า: 198 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหน้า: 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.62 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 95 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 1184 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 73.5 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 3.47 กก.
- ขนาดลำโพงตัวกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 93.5 x 67 มม.
- น้ำหนักของลำโพงตัวกลาง: 1.28 กก.
- ขนาดลำโพงตัวกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 159.5 x 355.5 x 370 มม.
- น้ำหนักของลำโพงตัวกลาง: 4.78 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 924 x 470 x 470 มม.
- น้ำหนักหีบห่อบรรจุ: 22.7 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

HDMI, 1080i

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface (ของเสียงสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้ และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียง HDMI ยังสามารถเข้ากับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

USB Direct

เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD เพลงและภาพดิจิทัลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณเข้า MP3

สัญญาณเข้า MP3 ใช้เทคโนโลยีพ्लักแอนด์เพลย์ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 ได้โดยตรงผ่านระบบโสมเขียวเตอร์โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจคหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโสมเขียวเตอร์ของ Philips ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

รับรองด้วย DivX Ultra

DivX Ultra ใต้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่จัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดีสทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดีสทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความหรูหราในการรวมรับชมสื่อนอนจอโทรทัศน์หรือระบบโสมเขียวเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

ลำโพงตั้งพื้น

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยจัดปัญหาการที่ค้นหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณมัลติมีเดีย โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ของเสียงเพื่อให้อรรถรสที่ชัดทางและความรู้สึกสมจริงจรรวมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพที่แท้จริงโดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่ำเสมอภาพที่ดูจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิตที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่



วันที่ออก 2009-01-22

เวอร์ชัน: 2.0.11

12 NC: 8670 000 25589
EAN: 87 12581 30407 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com