

Philips  
Fones intra-auriculares  
true wireless

Drivers de 6 mm/acabamento  
fechado

Bluetooth®  
Azul

TAT3215BL



## Seus sons. Seus movimentos.

Onde e quando você quiser. Esses fones de ouvido true wireless à prova de respingos e suor proporcionam um som excelente e até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento incluído. Se você estiver em uma chamada longa, poderá usar apenas um fone de ouvido enquanto o outro carrega.

### **Emparelhamento fácil. Controle por voz.**

- Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente
- Ative facilmente o assistente de voz do seu smartphone
- Botão de várias funções. Controle suas músicas e ligações com facilidade
- Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado

### **Sensação boa. Aparência linda.**

- Encaixe seguro e confortável
- Capas de borracha para ponta auricular em tamanho pequeno, médio e grande
- Pontas macias para um encaixe seguro e uma vedação mais justa intra-auricular

### **Até 24 horas de tempo de reprodução**

- 6 horas por carga. Carga de 15 minutos para 1 hora de reprodução
- Drivers de neodímio de 6 mm. Som nítido com graves potentes
- Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor
- Modo mono. Alterne o microfone entre os fones de ouvido
- Estojo de carregamento USB-C portátil. Tenha até 24 horas de tempo de reprodução

# PHILIPS

## Destaques

### IPX4



Com classificação IPX4, esses fones de ouvido true wireless são resistentes a respingos em qualquer direção. Um pouco de suor ou chuva não causa problemas.

### Estojo de carregamento USB-C portátil.



Pegue a estrada com várias cargas no bolso. Você tem até 6 horas de reprodução com uma única carga, além de 18 horas extras em um case totalmente carregado. Uma breve carga de 15 minutos no case proporciona 1 hora de tempo de reprodução. Uma carga completa no case leva 2 horas via USB-C.

### Modo mono



Precisa atender a uma chamada quando seus fones de ouvido estão com pouca energia? Obtenha mais tempo de conversação usando um fone de ouvido

enquanto o outro carrega. O microfone é atribuído automaticamente ao fone de ouvido que você está usando e você pode trocar quando necessário.

### Encaixe seguro e confortável

Com os drivers de neodímio de 6 mm, você pode curtir suas músicas com conforto graças ao design confortável e leve. As capas auriculares macias e intercambiáveis ajudam você a encontrar um encaixe confortável no ouvido.

### Botão de várias funções

Não gosta da música? É só pular pressionando e segurando o botão de várias funções. Deseja recusar uma chamada e continuar ouvindo música? Basta pressionar o botão uma vez. O microfone embutido com cancelamento de eco mantém o som nítido quando você quiser atender a uma chamada.

### Assistente de voz

Ative o assistente de voz do telefone sem tocar nele. Peça que o assistente de voz do seu smartphone reproduza uma música, indique as direções de um trajeto, verifique informações e muito mais.

### Emparelhamento inteligente via Bluetooth

Os fones de ouvido estão prontos para emparelhamento assim que são retirados do estojo. Depois de emparelhados, os fones de ouvido lembram qual o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

### 6 horas por carga

6 horas por carga. Carga de 15 minutos para 1 hora de reprodução

### Drivers de neodímio de 6 mm.

Drivers de neodímio de 6 mm. Som nítido com graves potentes

### Ponta auricular de borracha

Capas de borracha para ponta auricular em tamanho pequeno, médio e grande

### Pontas macias

Pontas macias para um encaixe seguro e uma vedação mais justa intra-auricular

### Alterne entre músicas e chamadas

Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado

## Especificações

### Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET
- Tipo de ímã: NdFeB
- Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
- Sensibilidade: 90 dB

### Conectividade

- Versão do Bluetooth: 5.1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Até 10 m

### Embalagem externa

- Comprimento: 37.5 cm
- Número de embalagens para o cliente: 24
- Largura: 27.5 cm
- Peso bruto: 4.7 kg
- Altura: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11017 2
- Peso líquido: 1.176 kg
- Peso da embalagem: 3.524 kg

### Conforto

- Gerenciamento de chamadas: Alternar entre 2 chamadas, Atender/encerrar chamada, Rejeitar chamada

### Embalagem interna

- Comprimento: 18.7 cm
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Largura: 12.8 cm
- Altura: 10.4 cm
- Peso líquido: 0.147 kg
- Peso bruto: 0.53 kg
- Peso da embalagem: 0.383 kg
- GTIN: 2 48 95229 11017 9

### Lig/Desl

- Tipo da bateria: Íons de lítio

### Dimensões da embalagem

- Altura: 18 cm
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 4 cm
- EAN: 48 95229 11017 5
- Peso bruto: 0.178 kg
- Peso líquido: 0.049 kg
- Peso da embalagem: 0.129 kg

### Dimensões do produto

- Altura: 4.2 cm
- Largura: 3.6 cm
- Profundidade: 6.5 cm
- Peso: 0.049 kg

### Acessórios

- Guia de início rápido
- Cabo USB: Cabo USB (Tipo A para Tipo C)

### Design

- Cor: Azul

### UPC

- UPC: 8 40063 20135 4



Data de emissão  
2024-03-29

Versão: 10.2.2

EAN: 48 95229 11017 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)