

Philips
Terminal extra ThinkLink



SE8880B

Todas as chamadas a partir de um dispositivo

O telefone sem fios Philips SE8880B/12 proporciona a máxima comodidade e uma experiência de som superior. Pode efectuar e receber chamadas pelo telefone fixo e pelo telemóvel através de um só dispositivo!

Experimente uma qualidade de som superior

- MySound: Perfis pessoais de som
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Desfrute da comodidade pura

- Efectue e receba chamadas de telefones fixos e telemóveis a partir de casa
- Liga dois telemóveis ao seu telefone fixo através de uma ligação por Bluetooth.
- Carrega iPhone e telemóveis
- 200 nomes na lista de contactos do telefone fixo, 500 nomes na lista de contactos do telemóvel
- Visor TFT a cores de alta resolução de 6,1 cm (2,4")

Nunca perca uma chamada ou uma mensagem

- Atendedor de chamadas de acesso directo na base e através do telefone
- Tempo de gravação até 60 minutos

Economize energia

- Baixo consumo de energia: < 0,65 W em modo de espera



PHILIPS

Destaques

Todas as chamadas a partir do seu telefone de casa



Agora já pode efectuar e receber chamadas de telefones fixos e telemóveis a partir do seu telefone de casa. Este produto permite-lhe ligar até 2 telemóveis ao seu telefone fixo através de uma ligação por Bluetooth para maior comodidade. Pode ainda sincronizar a lista de contactos do seu telemóvel com o seu telefone fixo e o seu computador.

MySound



A percepção sonora é subjectiva e todos temos a nossa preferência de audição individual, por isso, o MySound oferece-lhe três perfis totalmente distintos a nível do som para lhe proporcionar a melhor experiência de audição: Límpido - para tornar as

vozes muito nítidas e claras Suave - para uma voz mais amigável e suave Quente - para tornar a voz acolhedora e quente.

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Baixo consumo de energia: < 0,65 W



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos de forma a respeitar o ambiente. Agora a energia consumida no modo de espera é inferior a < 0,65 W.

Especificações

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24,8 x 14,2 x 9 cm
- Peso líquido: 0,666 kg
- Peso bruto: 0,827 kg
- Tara: 0,161 kg
- EAN: 87 12581 62001 1
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Som

- Perfil de som: MySound
- Redução de ruído
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos HQ + 5 padrão
- Alta voz

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 2,4"
- Tipo de visor: TFT a cores
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Funcionalidades

- Monitorização da divisão
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Até 22 horas de tempo de conversação
- Até 300 horas em modo de espera
- Luz de evento no telefone
- Indicação para carregar a bateria
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Indicação da força do sinal
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Teclado iluminado
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático

Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 200 nomes e números + 500 entradas por telemóvel
- Agenda: 50 entradas
- Capacidade de Lista de Remarcação: 20
- Identificação do emissor VIP

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 750 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: < 0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático e manual

Dimensões

- Dimensões da base: TBD (A x P x L)
- Dimensões do auscultador: TBD (A x P x L)



Data de publicação
2015-02-05

Versão: 8.0.10

12 NC: 8670 000 81768
EAN: 87 12581 62001 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com