

Philips
Система развлечений с
док-станцией



DCM230

Слушайте музыку iPod с качеством звучания Hi-Fi

Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DCM230. Эту элегантную систему со стильным дизайном и отделкой цвета cool metallic отличают интеллектуальные функции и общая мощность 30 Вт RMS для действительно динамичного звучания.

Воспроизводите музыку с iPod дома, причем громко!

- Воспроизведение и зарядка iPod
- Прямое подключение USB для портативных MP3-плееров с USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Цифровая настройка для предустановки станций

Насыщенное и чистое звучание

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая мощность 2X15Вт RMS/30 Вт

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Стильный дизайн "Ноутбук" с высококачественной металлической передней панелью
- Элегантная форма со сверхгладким механизмом загрузки CD
- Один пульт ДУ для системы и iPod

PHILIPS

Характеристики

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка, Перемотка вперед/назад
- Тип загрузчика: Моторизованный, Гнездо
- Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD, CD, Формат CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- программируемые дорожки: 20

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2X15 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ

- Предварительные настройки станций: 40
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Функция RDS: Название станции
- Антенна: Антенна FM

Возможность соединения

- USB: Порт USB
- Вход Aux: Да
- Наушники: 3,5 мм

Удобство

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Подсветка: Да
- Пульт ДУ: Многофункциональность
- Будильники: Звуковой радиосигнал, Таймер отключения
- Часы/Версия: Цифровой

Питание

- Электропитание: да

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 390 x 140,5 x 200,5 мм



Особенности

Воспроизведение и зарядка iPod

Слушайте вашу любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не стоит беспокоиться о том, что iPod разрядится — аккумулятор iPod заряжается во время воспроизведения музыки. Кроме этого, перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, можно с помощью специального пульта ДУ. Зарядка аккумулятора iPod осуществляется автоматически, при установке iPod в док-станцию.

Прямое подключение USB

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все материалы. Все что нужно сделать - это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.



Дата выпуска 2018-03-19

Версия: 4.0.12

12 NC: 8670 000 30938
EAN: 87 12581 34150 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com