

Philips Streamium
Wireless Music Center



Streamium



WAC3500D

Transmite, conecta y reproduce toda tu música en un único sistema

Para disfrutar del verdadero confort, el Wireless Music Center WAC3500D todo en uno con disco duro de 80 GB permite transmitir música desde el PC, conectar el iPod, utilizar dispositivos USB con Plug & Play y disfrutar de los contenidos del disco duro. Todo con un sonido excelente.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Transmite y copia música desde el PC con la función de arrastrar y soltar
- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CD
- Conecta y carga el iPod y disfruta de la música con un sonido de calidad
- Conecta tu memoria flash USB y úsala al instante con la función Plug & Play

Fácil control y navegación

- Realiza búsquedas alfanuméricas con el mando a distancia
- Busca por artista, álbum, pista o género en la amplia pantalla
- Copia CD con la búsqueda automática de información de canciones en Gracenote

Gran calidad acústica

- Sonido Hi-Fi de 2 x 40 W RMS
- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad

Ampliable

- Amplía tu sistema añadiendo hasta 5 satélites Wi-Fi



PHILIPS

Destacados

Disco duro de 80 GB/1500 CD

El disco duro de 80 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos de música digital, permite guardar hasta 1500 CD de tu colección de música. Ahorra espacio, gestiona tu colección de música de forma inteligente y accede a ella fácilmente, todo ello en un solo producto.

Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor

calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutro
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", Ecualizador inteligente
- Potencia musical: 160 W
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida: 2 x 40 W (RMS)

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5"

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior/siguiente, Avance/retroceso rápido, Repetir reproducción
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: 16 - 128 kbps
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, Mismo artista, Mismo género
- Modo de transmisión del disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 satélites, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Parar
- Radio por Internet: Live365, Radioio, Bluebeat

Grabación de audio

- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad de grabación: 1x, 4x
- Formato del archivo de audio: MP3

Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 80 GB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 60

Conectividad

- Entrada cinch de audio: Entrada AUX analógica (Center)
- Otras conexiones: Ethernet
- Auriculares: 3,5 mm
- Antena: Dipolo FM
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g)
- Potencia: 220 V - 240 V / 50 Hz
- Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanca
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Gestión de contenido digital: Software WADM incluido
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Reloj: En pantalla principal

Accesorios

- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: PMM, WADM
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Pilas: 2 AAA
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Estación base: Base y cables para iPod DC1050
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM
- Guía de config. rápida: Inglés, francés, español, italiano, neerlandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés
- Manual de usuario: Inglés, francés, español, italiano, neerlandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés

Dimensiones

- Peso de la caja principal: 12,5 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 368 mm x 546 mm x 312 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 505 mm x 280 mm x 220 mm
- Peso del dispositivo: 9,00 kg



Fecha de emisión
2018-03-30

Versión: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com