

Philips
Brezžične slušalke
Bluetooth®

40 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Čezušesne



TAPH802BK

Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.

Brezžične slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Kamorkoli se odpravite. Te brezžične čezušesne slušalke vam z uravnoteženim, podrobnim zvokom in do 30-urnim predvajanjem omogočajo prijetnejšo vožnjo. Če potrebujete daljši čas delovanja, vam hitro polnjenje prinese med 2 in 6 urami dodatnega napajanja.

Dobro počutje. Lep videz. Dolgo predvajanje.

- Vsaka pot v službo ali šolo. 30 ur predvajanja.
- 40 mm akustične zvočne enote iz neodima
- Prilagodljiva zasnova
- Podroben zvok. Mogočni nizki toni
- Popolnoma uglaseno udobje

Od poslušanja seznamov predvajanja do pomembnih klicev

- Zelo hitro polnjenje. Polnite 5 minut za 2-urno predvajanje.
- Hitro polnjenje. Polnite 15 minut za 6-urno predvajanje.
- Vgrajeni mikrofoni z odpravljanjem odmevanja za čist zvok
- Večfunkcijski gumb. Preprosto upravljajte glasbo in klice

Obožujte, kar slišite

- Izvrstne blazinice za zmanjševanje vpliva šumov. Potopite se v zvok
- Vhod za vhodni kabel za poslušanje prek kabla
- Zvok visoke ločljivosti. Slišite vse podrobnosti

PHILIPS

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Črna

Dodatna oprema

- Kabel USB
- Zvočni kabel

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Različica Bluetootha: 4,2
- Največji doseg: Do 10 m

Priročnost

- Regulacija glasnosti
- Upravljanje klica: Čakajoči klic, Preklapljanje med 2 klicema, Sprejem/končanje klica, Zavrnitev klica, Preklapljanje med klicem in glasbo

Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Čas predvajanja glasbe: 30 h
- Za polnjenje
- Čas pripravljenosti: 200* ur
- Čas pogovora: 30* ur

Zvok

- Akustični sistem: Zaprt

- Opna: PET
- Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
- Impedanca: 32 ohmov
- Tip magneta: Neodim
- Največja vhodna moč: 30 mW
- Občutljivost: 98 dB
- Premer zvočnika: 40 mm

Dimenzije embalaže

- EAN: 48 95229 10189 0
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 21,5 x 25 x 7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- Bruto teža: 0,588 kg
- Neto teža: 0,26 kg
- Teža embalaže: 0,328 kg

Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 48 95229 10189 7
- Outer carton (L x Š x V): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Bruto teža: 2,187 kg
- Neto teža: 0,78 kg
- Teža embalaže: 1,407 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20046 3

Značilnosti

30-urno predvajanje

Te slušalke so kos najbolj zahtevnim potem v službo ali šolo. Teden za tednom. Posamezno polnjenje traja samo 1,5 ure in vam omogoča 30 ur predvajanja ali pogovorov. Dve stopnji hitrega polnjenja, ⁱ tj. hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje, ⁱ vam nudita dodatni 2 uri ali 6 ur predvajanja. S tem imate zagotovljeno poslušanje od ponedeljka do petka ali še dlje.

Podroben zvok. Mogočni nizki toni

Popolnoma uglasene akustične enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjefrekvenčne frekvence

Drugačna zasnova zlaganja

Te brezžične slušalke z mehkim ušesnim školjkama lahko lepo zložite na dva načina. Lahko jih zložite plosko, kar je idealno za shranjevanje v predalu pisalne mize. Lahko pa jih zložite plosko in navznoter za priročno shranjevanje v žepu plašča ali torbi.

Hitro polnjenje.

Dve stopnji hitrega polnjenja Z zelo hitrim polnjenjem in hitrim polnjenjem lahko pridobite 2 uri ali 6 ur predvajanja. Na ta način lahko poslušate glasbo od ponedeljka do petka ali še dlje.

Zelo hitro polnjenje.

Če potrebujete še več energije, lahko s samo 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatni 2 uri predvajanja.

Odpravljanje šumov in odmeva

Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.

Večfunkcijski gumb.

Preprosto upravljajte glasbo in klice z večfunkcijskim gumbom. Če vam trenutna skladba ni všeč, jo preskočite z dolgim pritiskom. Želite zavriniti klic in nadaljevati s poslušanjem glasbe? Enostavno pritisnite gumb.

Eleganten, prilagodljiv naglavni trak.

Mehke blazinice ušesnih školjk pokrijejo cela ušesa in tako pasivno izolirajo zunanji hrup. Naglavni trak je lahek, enostavno prilagodljiv in gladek, zato se vam te slušalke ne bodo zapletle v lase.

Pasivna protihrupna izolacija

z ustvarjenim tesnjenjem, ki pasivno izolira zunanji hrup.

Zvok visoke ločljivosti

Nežni klavirski toni. Intenzivna rock glasba. Ne glede na to, kaj radi poslušate, boste s slušalkami z zvokom visoke ločljivosti lahko v celoti občutili vsak ton. Ob povezavi z virom visoke ločljivosti boste lahko uživali v neokrnjenem zvoku, posnetem pri višji hitrosti vzorčenja kot CD-ji, ter doživeli čudovito pristno predstavo.



Datum izdaje 2022-05-15

Različica: 7.2.5

12 NC: 8670 001 62449
EAN: 48 95229 10189 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo