



Philips
Bumbo CD

Duża moc
USB

AZ1840

Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

Chcesz słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek? Podłącz odtwarzacz za pomocą bezpośredniego złącza USB i ciesz się swoją ulubioną cyfrową muzyką odtwarzaną przez głośniki o dużej mocy, kiedy tylko zechcesz.

Radość z muzyki z wielu źródeł

- Cyfrowe strojenie w pamięci stacji
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Wygodne użytkowanie

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głęboki i potężny dźwięk
- Całkowita moc wyjściowa 2 x 1 W RMS

PHILIPS

Zalety

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex



Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głęboki bas. W odróżnieniu od tradycyjnych głośników posiadają dodatkowy przewód basowy akustycznie dostosowany do parametrów głośnika niskotonowego, który pozwala zoptymalizować spadek wzmocnienia niskiej częstotliwości, dzięki czemu uzyskujemy głębokie, kontrolowane tony niskie przy śladowych zniekształceniach. W połączeniu z czułością głośnika niskotonowego, ogólna częstotliwość tonów niskich rozszerza się, zapewniając całkowicie nowy wymiar głębokiego basu.

Głośniki pełnozagr. 10,2 cm/4"

Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W

rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Całkowita moc wyjściowa 2 x 1 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 2 x 1 W RMS

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z

muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenies je do odtwarzacza.

Cyfrowe strojenie w pamięci



Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki o doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Poręczny pilot zdalnego sterowania



Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewnia większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w salonie.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, funkcja MAX Sound
- Regulacja głośności: w górę/dół
- System dźwięku: stereo

Głośniki

- Wykończenie osłony głośnika: metal
- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM, MW

- Pamięć stacji: 25
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe

Udogodnienia

- Liczba wyświetlanych cyfr: 5
- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar D (LR20)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary

- Waga brutto: 2,8 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 168 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 240 mm
- Waga: 2,2 kg
- Szerokość jednostki centralnej: 420 mm
- Wysokość opakowania: 283 mm
- Szerokość opakowania: 457 mm
- Głębokość opakowania: 210 mm

