



Philips
PhotoFrame

LCD da 10,2"

Formato fotogramma 16:9

10FF3CDW



Condividi i tuoi ricordi

Schermo più ampio per un maggiore comfort di visualizzazione. Guarda le tue foto digitali ad alta densità di pixel, con colori digitali perfetti e tutta la ricchezza di una stampa professionale sull'ampio schermo del PhotoFrame.

Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- Elevata densità di pixel per una visualizzazione di foto nitida e ben definita
- imagen Pro per colori più nitidi e vivaci
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

Visualizzazione e gestione semplici delle foto digitali

- Crea album e presentazioni e gestisci le tue foto
- Slot per schede di memoria SD, per dei ricordi infiniti
- Divertiti con Collage Pro: gestione automatica o modifica manuale
- Un semplice software per PC con funzione drag & drop per trasferire le tue foto

Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale
- Risparmio energetico con la funzione di oscuramento automatico che rileva la luce nell'ambiente

Design classico: materiali autentici e struttura raffinata

- Parte anteriore in vero legno a grana fine, che si adatta al meglio alla tua casa

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Smart Album

Smart Album ti consente di gestire gli album e di configurare e regolare gli effetti di transizione delle presentazioni fotografiche.

Ricordi infiniti

Philips PhotoFrame è dotato di uno slot aggiuntivo per schede SD che ti consente di ampliare lo spazio di archiviazione del tuo PhotoFrame e salvare tutti i tuoi ricordi. È come avere dello spazio virtuale illimitato per i tuoi ricordi e per le tue foto! Grazie al sistema di gestione delle schede di memoria Philips, inoltre, potrai copiare e incollare facilmente le immagini fra le varie schede di memoria.

Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.

Collage Pro

Ti ricordi quanto era bello organizzare le tue foto ritagliandole e creando dei bellissimi album? Collage Pro è un'avanzata ed esclusiva funzionalità dei modelli PhotoFrame digitali di Philips. Come per gli altri PhotoFrame dotati di funzione Collage, è possibile avviare presentazioni automatiche di collage (visualizzazione casuale). Con Collage Pro, potrai anche modificare e creare tu stesso i

collage. Potrai creare facilmente un collage anche da sorgenti multiple, come schede SD o chiavette USB.

Display ad alta densità di pixel

Il migliore schermo ad alta densità ti consente di mettere in mostra le tue foto con la stessa definizione e gli stessi colori vivaci delle stampe di alta qualità.

imagen Pro

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

PhotoFrame Manager

Puoi collegare facilmente il tuo Philips PhotoFrame al computer tramite cavo USB. PhotoFrame Manager è un software drag & drop facile da usare che ti consente di spostare facilmente le tue foto dal computer al PhotoFrame: niente di più facile! Questo software, inoltre, consente delle semplici operazioni di modifica come l'ingrandimento e

il ritaglio. È anche possibile effettuare un'anteprima di quello che è stato modificato prima del trasferimento su PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

Vero legno a grana fine

Sul mercato ci sono molte cornici digitali dal design decisamente poco accattivante e mal rifinite che non si adattano agli interni di molte case. Per questo, Philips offre un PhotoFrame dotato di una parte frontale in vero legno di colore scuro a grana fine che si adatta perfettamente al design semplice e sobrio della parte posteriore. Non solo si adatta alla tua casa, ma abbellisce qualsiasi tipo di stanza!

Smart Power Pro

Smart Power Pro è un sensore che accende e spegne PhotoFrame rilevando le condizioni di illuminazione dell'ambiente e riduce il consumo energetico per la salvaguardia dell'ambiente. Questa funzione consente di risparmiare fino a un terzo dell'energia consumata da PhotoFrame. La novità è che questo avviene in maniera totalmente automatica!



Specifiche

Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 120° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 16:9
- Risoluzione del pannello: 800 x 480
- Luminosità: 250 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Supporto di memorizzazione

- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacità memoria interna: 128 MB (per 510 - 1.020 foto, circa 26 MB utilizzati dal sistema)
- USB: Unità flash USB

Funzioni utili

- Lettore di schede: Integrato (3x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Posizionamento: Orizzontale, Orientamento foto automatico, Verticale
- Pulsanti e comandi: 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Cornici, Seppia, RadiantColor
- Gestione presentazione: Creazione presentazione, Eliminazione presentazione, Ridenominazione presentazione
- Impostazione presentazione: Collage (immagini multiple), Casuale, Sequenziale, Effetto transizione
- Sfondo dello schermo: Nero, Grigio, Bianco, Regolazione automatica
- Funzione di configurazione: Segnale acustico on/off, Regolazione luminosità, Attivazione/disattivazione display orologio, Promemoria eventi con snooze, Lingua, Sorgente fotografica, Impostazione ora e data, Stato, Accensione/spegnimento automatico, Presentazione
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria

- residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua
- Compatibilità Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP o successive, Windows Vista
- Omologazioni: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Svizzera, UL/cUL
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Cavo USB, CD-ROM con software + manuale, Piedistallo

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Peso: 0,718 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10° C a 60° C

Alimentazione

- Consumo energetico: (sistema acceso) 5,43 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA

Scatola esterna

- GTIN: 1 87 12581 41257 6
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 4,3858 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Peso netto: 2,2868 Kg
- Tara: 2,099 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 41257 9
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Peso lordo: 1,88 Kg
- Peso netto: 1,1434 Kg
- Tara: 0,7366 Kg



Data di rilascio
2009-12-18

Versione: 2.1.5

12 NC: 8670 000 39046
EAN: 87 12581 41257 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com