

PHILIPS

Télécommande
universelle

Prestigo

SRU8008



Beaucoup de fonctions, aucune complication.

La conception à icônes vous permet de personnaliser la programmation par utilisateur ou par catégorie d'émissions. Vous pouvez commander 10 appareils, notamment le téléviseur, le lecteur DVD, le Tivo, le magnétoscope, le récepteur satellite, le décodeur de télévision par câble, l'EVN, etc. La télécommande est dotée de fonctionnalités avancées pour le lecteur de DVD, l'EVN et le récepteur satellite.

Installation rapide et facile

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Aucun manuel requis pour la configuration
- Ajoutez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires.

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Télécommande pour TV/magnéto/SAT/DVD/Tuner/CD/AMP/récepteur
- Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Utilisation intuitive et intelligente

- Curseur rotatif pour une navigation rapide dans les menus
- Activités pour commander plusieurs appareils via une seule touche
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité
- Écran couleur LCD 3,6 cm (1,4") grande lisibilité

Caractéristiques

Écran couleur 3,6 cm (1,4")

Un afficheur LCD couleur de 3,6 cm (1,4") (96 x 67 pixels) est intégré pour faciliter la lisibilité du contenu de l'écran.

Télécommande 8 en 1 pour Home Cinéma

Utilisez votre Home Cinéma plus facilement que jamais avec une seule télécommande, simple d'utilisation, permettant de faire fonctionner le téléviseur, le magnétoscope, le lecteur de DVD, le tuner, le décodeur satellite/numérique, le lecteur de CD et l'amplificateur, quel que soit le modèle ou la marque. Regardez vos films favoris d'une simple pression de touche.

Interface basée sur les activités

Au lieu de faire fonctionner les appareils un par un, le système de commande basé sur les activités classe les fonctions les plus souvent utilisées par type d'activité, comme « Regarder un film » ou « Écouter un CD ». Lorsqu'un utilisateur sélectionne « Regarder un film » (au lieu de commander individuellement chaque appareil, comme le lecteur de DVD, le téléviseur et le récepteur multimédia), une touche unique regroupe toutes les commandes nécessaires pour commencer à regarder un film : allumer le téléviseur, allumer l'amplificateur et sélectionner l'entrée appropriée, allumer le lecteur de DVD et lancer la lecture.

Curseur rotatif intuitif

Faites tourner le curseur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire pour parcourir le menu de configuration et les pages relatives à l'appareil.

Configuration guidée

À l'inverse d'autres télécommandes universelles pour lesquelles il faut introduire un code à 3 chiffres afin d'identifier une marque

ou un appareil, cette télécommande permet une installation directe et pas à pas de vos appareils, quelle qu'en soit la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Base de données de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de contrôler vos appareils sans avoir besoin d'apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi contrôler pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Des fonctionnalités supplémentaires

Une méthode améliorée d'ajout de contrôle facilite et accélère la prise en main. Ainsi, plus aucune fonction ne manque !

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Spécifications

Carton externe

Longueur: 33 cm

Nombre de produits emballés: 2

Largeur: 17,1 cm

Poids brut: 0,905 kg

Hauteur: 9,6 cm

GTIN: 1 06 09585 15248 6

Poids net: 0,298 kg

Poids à vide: 0,607 kg

Pratique

Voyant de charge faible

Type d'affichage: LCD

Facilité d'installation: Recherche automatique

Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol

Nombre de touches: 45

Manuel - langues disponibles: Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, russe

Molette de défilement

Appareils pris en charge: Téléviseur, Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR, Home Cinéma, DVR, Appareils audio, Digital Media Receiver, DSS, Enregistreur DVD, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Combinaison DVD et VCR, Console de jeux, Home Cinéma, PC, Projecteur (IR), Parabole radio, CASSETTE, TIVO, Tuner, Combinaison TV-DVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TV-VCR-DVD, VCD, Disque laser

Macros programmables: Oui, 8

Nombre d'activités: 8

Alimentation

Type de pile: AA/LR6 alcaline

Nombre de piles: 3

Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 31,95 cm

Type d'emballage: emballage vide

Type d'installation en rayon: emballage vide

Largeur: 15,75 cm

Profondeur: 4,7 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 0,377 kg

Poids net: 0,149 kg

Poids à vide: 0,228 kg

UPC: 6 09585 15248 9

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Apprentissage codes IR

Nombre de marques dans base de données: Plus de 1100

Réponse en fréquences porteuses: 19 à 455 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

