

Philips  
Микро Hi-Fi система



MCM169

## Радвайте се на музика с чудесен звук

с цифров запис от CD

За по-пълно наслаждение от музиката микро Hi-Fi системата Philips MCM169 ви дава възможност за цифров запис на всякаква музика - от компактдискове направо в USB устройство. В допълнение динамичното усилване на басите дава страхотен звук!

### Върховно удоволствие при слушане

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Запис от любимите CD дискове в MP3
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

### Обогатете своето звуково изживяване

- 2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика

чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на

басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

### Запис от любимите CD дискове в MP3

Просто включете вашето USB устройство за съхранение на данни в USB порта на аудио системата Philips и започнете да записвате любимата си музика от CD дисковете към USB устройството или MP3 плейъра - с едно движение и без нужда от компютър. Така можете да си направите собствени MP3 файлове с директен цифров запис на MP3.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2 x 5 W RMS
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите, Управление на цифров звук 4 режима

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Търсене на следваща/предишна песен
- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- USB преки режими на работа: Изтриване, Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Повторение, Разбъркано, Стоп

## Аудио запис

- Носители за запис: USB устройство
- Източници за запис - USB: CD

## Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване

## Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

## Удобство

- Аларми: Таймер за заспиване, CD аларма, Радиобудилник
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на фоновото осветление: Синьо

## Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: FM/MW антена, Гаранционна брошура, Бързо ръководство
- Дистанционно управление: 36-бутонно дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Английски

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 147 x 231 x 216 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 134 x 233 x 153 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 370 x 270 x 326 мм
- Тегло вкл. опаковката: 4,75 кг

## Мощност

- Захранващ блок: 220-240 V



Дата на издаване  
2012-12-06

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977  
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).