

Philips
DVD Micro Theater

MCD515



รับชมภาพยนตร์และพลังเสียงที่สมบูรณ์แบบ

สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Theatre ที่เล่นได้ทั้ง DVD, DivX และ MP3-CD/WMA-CD เฟลิดเฟลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Incredible Surround™ ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- 2x25W RMS/1000W PMPO

เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
- ช่องใส่เทปแบบฟูลลอจิก
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะส่วนตัวในแบบของคุณ

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

PHILIPS
sense and simplicity

ไฮไลต์

Incredible Surround™**Incredible Surround**

คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล**Digital Sound Control**

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost**Dynamic Bass Boost**

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอคโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2x25 W RMS / 1000W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ทวีตเตอร์ Piezo, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ, DivX
- โชนของแผ่น DVD: 3,
- โหมดเล่นแผ่น: ชุม, เล่นภาพช้า, เล่น A-B ช้า, มุมมอง, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, PBC
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ชั่ว/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 16 เพลง
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซต: Logic
- โหมดการเล่นเทปคาสเซต: การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน, ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกด้วยปุ่มเดียว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: MW, สเตอริโอ FM

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- สถานีที่ตั้ง: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ

- Aux in: 1x(L/R)/RCA
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), S-Video (ใน Hosiden), Composite CVBS (yellow cinch)
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, สายสัญญาณออก, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW, Digital coaxial out

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- คาราโอเกะ: การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC, การควบคุมเสียงก้อง

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายสัญญาณเสียง, เส้าอากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 175 x 252 x 305 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 252 x 214 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 528 x 351 x 400 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 10.5 กก.



วันที่ออก 2009-03-13

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13091
EAN: 87 10895 93815 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com