

Philips Streamium
Беспроводная система
Hi-Fi для Android™



Streamium



NP3900



Слушайте музыку с ПК/МАС и из Интернета без проводов

Одержимые звуком

Наполните музыку каждую комнату: система Multiroom Music обеспечивает объемное звучание благодаря технологии LivingSound. Выполняйте потоковую передачу музыки с ПК/Мас и слушайте интернет-радио благодаря системе Philips Hi-Fi NP3900/12. Управление воспроизведением осуществляется с помощью цветного сенсорного дисплея или через приложение.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!

- Настройте и слушайте тысячи интернет-радиостанций
- Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК
- Передавайте и слушайте более 10 миллионов превосходных песен из библиотеки Napster*

Простые навигация и управление

- Полноцветное изображение альбомов
- Полноцветный сенсорный экран для простой навигации

Простое подключение

- Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips

Звучание высокого качества

- FullSound усиливает басы и делает звук чище

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводная передача музыки и фото



В памяти вашего ПК есть огромное количество музыки, которую вы с удобством можете передавать на аудиоустройство Philips без всякой путаницы с проводами. Поделитесь любимой музыкой с друзьями на вечеринке или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же самое можно сделать и с коллекцией фотографий, просматривая их на досуге под любимую музыку. Поделитесь сокровищами из вашего ПК, используя легкость и комфорт беспроводной передачи.

Полноцветный сенсорный экран



Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления подключенными к сети A/B-устройствами от Philips. Приложение автоматически распознает проигрыватель Blu-ray, систему домашнего кинотеатра или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько A/B-устройств Philips, приложение позволит переключаться между ними и управлять каждым по отдельности. Данное бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

Музыкальная интернет-библиотека Napster*



Найдите всю музыку, которую вы так долго искали, в библиотеке Napster — музыкальной интернет-службе, содержащей более 10 миллионов дорожек, 790 000 альбомов и все музыкальные жанры. Подключиться к библиотеке Napster с любимой музыкой можно просто и быстро благодаря микросистеме Philips и ЖК-экрану на основе значков. Уже после нескольких щелчков мышью обширная музыкальная библиотека Napster

появляется на мониторе ПК или MAC и воспроизводится с помощью беспроводной передачи в вашей звуковой системе Philips. Измените способ восприятия музыки сейчас.

Интернет-радиостанции



С помощью Streamium можно слушать тысячи интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК/MAC.

FullSound



Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.



Характеристики

Звук

- Настройки эквалайзера: Нейтрально
- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ
- Регулятор громкости: вверх/вниз
- Музыкальная мощность: 30 Вт
- Тип: FullSound, Living Sound

Громкоговорители

- Встроенные АС: 4
- Типы громкоговорителей: Встроенная

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Поддержка меток ID3: Да
- Интернет-радио: Да
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт

Подключения

- Наушники: 3,5 мм
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11n), Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Клиент UPnP
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Аудиоподключения: Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
- Дополнительная док-станция для iPhone: Да

Воспроизведение фотоснимков

- Дисплей на устройстве: Поточковая передача с

- компьютера
- Формат сжатия изображений: JPEG

Функции управления

- Тип дисплея: Сенсорный ЖК-экран
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский, Русский
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Индикатор уровня сигнала WiFi: Да
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Таймер отключения, Мелодия будильника (UPnP)
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью, Управление через сенсорный экран
- Индикация: Режим приглушения
- Приложение A/B ПДУ от Philips: для смартфонов iPhone/Android

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Батареи: 2 шт, ААА
- руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (на CD)
- CD-ROM: CD-ROM с ПО TwonkyMedia и руководствами пользователя
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
- Адаптер переменного/постоянного тока: 110-240 В

Размеры

- Размеры изделия (ШxГxВ): 345 x 106 x 116 мм
- Вес устройства: 1,5 кг



Дата выпуска 2017-04-04

Версия: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Napster доступна только в Германии и Великобритании.