

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD



HTS6515

Deja que el sonido te envuelva con Ambisound

Equipado con Ambisound, este sistema increíblemente compacto proporciona un sonido Surround 5.1 envolvente con solo dos altavoces, en cualquier tipo de habitación. Permite montarlo en la pared, ofrece un sonido y una calidad de imagen excelentes, y queda bien en cualquier hogar.

Es para oírlo

- Ambisound para un sonido Surround 5.1 con menos altavoces
- FullSound™ para dar vida a su música MP3

Es para vivirlo

- Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV
- Se puede montar fácilmente en la pared o sobre una mesa

Es para verlo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Conectar

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Escaneado progresivo

Sonido

- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Surround inteligente, DoubleBass
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásicos, Drama, Jazz, Juego, Fiesta, Deportes, Noticias

Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces horizontales
- Controladores del altavoz: 3 woofers de banda completa de 2,5 pulgadas
- Impedancia del altavoz: 4, 8 ohmio
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Gama frecuencia subwoofer: 30-180 Hz

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), Entrada de TV (audio, cinch), Interconectar (con caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Antena FM, Conectores del altavoz de ajuste fácil, Interconectar (con unidad principal)

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 419 x 48 x 214 mm
- Peso del dispositivo (con soporte): 1,7 kg
- Anchura del altavoz (con soporte): 336 mm
- Altura del altavoz (con soporte): 115 mm
- Profundidad del altavoz (con soporte): 130 mm
- Peso del altavoz (con soporte): 1,72 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 295 x 443 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 9,5 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 496 x 355 x 595 mm
- Peso incluido embalaje: 20 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de config. rápida, Manual de usuario, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable EUROCONECTOR completo, Cable de vídeo por componentes, Cable de audio, Antena FM, Cable de interconexión, Cables del altavoz, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,3 W

Destacados

Ambisound

La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

FullSound™

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.



Fecha de emisión
2016-12-14

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com