

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

USB

MCM726



## Zarif tasarım, pürüzsüz ses

ve doğrudan USB'den oynatma

Özellikle teknoloji ve tasarımda en fazlasını arayanlar için tasarlanmış Philips MCM726, şıklık ve kalitede eşsizdir. Doğrudan USB oynatma özelliği olan portatif müzik çalarnızla MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın.

### Sınırsız dinleme keyfi

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x50W RMS ve 2x100W ses gücü

### Güne kendi tarzınızda başlayın

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo
- Logic kaset deki

### Rafine bir ses ve görünüm

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler
- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici

# PHILIPS

sense and simplicity

# Özellikler

## MP3/WMA müzik için Doğrudan USB



Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

## Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanallı seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

## Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknoloji kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış Gücü: 2x100 Watt ses gücü
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 50 W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yönlü, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, Piezo tweeter, 5,25" woofer, İzgaraları çıkarılabilir hoparlör

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Motorlu, Tepsi
- Kaset Teknolojisi: Logic
- Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Çal/Duraklat, Durdur, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele

## Ses Kaydı

- Kayıt Ortamı: Teyp
- Teyp Kayıt Geliştirme: CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Radyodan kayıt için zamanlayıcı, Otomatik Kayıt Seviyesi

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon ayarı

- RDS: İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

## Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: 1x(Sol/Sağ)/ RCA
- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni
- USB: USB ana bilgisayar

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Saatli teyp, Kapanma zamanlayıcı
- Saat: Ana ekranda
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Ekran Tipi: VFD ekranı

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM/MW Anten
- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 24 tuşlu kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 175 x 252 x 360 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 175 x 252 x 214 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 524 x 353 x 408 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,67 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777  
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)