

Philips
Draagbare DVD-speler



PET836



Flinterdun apparaat met DVD-sleuf

met ingebouwde digitale TV-ontvanger

De magie van films en muziek komt tot leven met de Philips PET836 met 8,5 inch LCD-scherm. Via de ingebouwde digitale TV-ontvanger kunt u ook ongecodeerde TV-uitzendingen bekijken. Met slimme bevestiging voor in de auto en USB-aansluiting.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Ervaar de digitale, interactieve TV-beleving

- Ondersteuning voor DVB-T voor free-to-air-kanalen (digitale TV en radio)
- 7-daagse elektronische programmagids (EPG)
- Ondersteuning voor de functie voor direct teletekst en ondertiteling

Voor ultiem gebruiksgemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- USB-aansluiting voor het weergeven van foto's en muziek op USB-apparaten
- Beschermend opbergetui inbegrepen

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

Ondersteuning voor DVB-T

Kies voor een nog intensere entertainmentervaring en geniet gratis van

programma's op digitale kanalen. Met DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), ontvangt u gratis digitale TV- en radioprogramma's in Europa. Het signaal wordt digitaal gehouden, zonder analoge tussenstappen, om de hoogst mogelijke kwaliteit te behouden.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de

speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

USB-aansluiting voor foto's/muziek

U hoeft uw draagbare apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale muziek of foto's rechtstreeks weer te geven, of om uw digitale muziek of foto's te selecteren. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiameter (inch): 8,5 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Responstijd (normaal): 30 ms
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >76 dB (lijnuitgang), > 62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressieformaten: MPEG4, Divx

Audio afspelen

- Compressieformaat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA-CD
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- TV-aansluiting: Antenne
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x1

- AV-ingang: Composite (CVBS) x1
- USB
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- DC-ingang: 9 V

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Tuner/ontvangst/transmissie

- DVB: DVB Terrestrial*

Videodecoding

- Beeldformaat: 16:9, 4:3
- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5506 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Slimme bevestiging voor in de auto: 1x
- Etui: Beschermetui
- Meegeleverde accessoires: Antenne

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 256 x 170 x 34,5 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 298 x 295 x 63 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van hoofdverpakking: 305 x 308 x 200 mm
- Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum
2012-04-30

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.