

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

Bluetooth

aramalar için dahili hoparlörler

BTM177



Bluetooth® teknolojisiyle kablosuz müzik keyfi

cep telefonu veya PC'den

Bluetooth® teknolojisine sahip BTM177 Micro Hi-Fi Sistemi sayesinde cep telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilirsiniz. Eksiksiz ses sistemi özellikleri arasında elleri kullanmadan görüşme yapabilmek ve telefon çağrıları ile müzik arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan dahili mikrofon da vardır.

Bluetooth® kablosuz teknoloji ile özgürlüğün keyfini çıkarın

- Bluetooth® teknolojisi ile cep telefonu ve bilgisayar müziği çalın
- Cep telefonundan elleri kullanmadan arama yapabilmek için dahili mikrofon ve hoparlörler
- Telefon konuşmaları ile müzik çalma arasında otomatik geçiş

Evinizdeki dijital müzik koleksiyonunuzu düzenleyin

- Tek dokunuşla 2X hızda MP3 dijital kayıt, bilgisayar gerekmez

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- 2x25W RMS/2x50W Müzik Gücü

PHILIPS

Özellikler

MP3/WMA müzik için Doğrudan USB

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses

dengeyi çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bas ve tiz için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

Tek dokunuşla 2x kayıt hızı

USB yığın depolama aygıtınızı Philips ses sistemindeki USB portuna takın ve en sevdiğiniz müziği CD'lerden, USB aygıtınıza veya MP3 çalarınıza kaydetmeye başlayın; tek bir dokunuşla ve bilgisayara gerek olmadan.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x25W RMS / 2x50W ses gücü
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma, Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- Yükleyici Türü: Üst
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Ses Kaydı

- Kayıt Ortamı: USB cihazı
- Kayıt hızı: 2 x
- USB kayıt modları: Anında kayıt, Programlanmış parçalar, Tek disk, Tek parça
- USB kayıt kaynakları: CD

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 20
- Tuner Bantları: FM Stereo
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanabilirlik

- Diğer bağlantılar: FM Anteni
- Kulaklık: 3,5 mm
- Ses Bağlantıları: 3,5mm Line in (Hat girişi), Analog Ses Girişi (Sol/Sağ)
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD
- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Renkli arka ışık: Mavi
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: FM anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Uzaktan kumanda: 40 tuşlu, Lityum pil ile
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- AC/DC Adaptörü: Geçişli güç kaynağı

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 232 x 85 x 275 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 160 x 250 x 180 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 554 x 405 x 275 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,9 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz



Yayın tarihi 2017-04-10

Sürüm: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com