

Philips  
DVD-afspiller/optager

DVDR3305



SHOWVIEW



## Så nemt kan det gøres

Optag dine TV-programmer i perfekt digital kvalitet.

### TV-optagelse på den nemme måde!

- ShowView til hurtig og nem programmering
- VPS/PDC optager et TV-program præcis fra start til slut
- Optag op til 6 timer på en Single Layer DVD+R/RW- eller DVD-R/RW-disk
- Dual Media optager på både DVD+R/RW og DVD-R/RW-diske

### Spiller det hele

- Musik: CD, CD-R/RW og MP3-CD
- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotos (JPEG) med musikslideshow

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- **A/D-konverter:** 10-bit, 54 MHz

### Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 96 kHz
- **A/D-konverter:** 24-bit, 96 kHz
- **Signal/støjforhold:** 106
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 90 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 105 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 90 dB
- **Lydssystem:** Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

### Videooptagelse

- **Optagesystem:** PAL, SECAM
- **Komprimeringsformater:** MPEG-2
- **Optagefunktioner:** SLP (Super Long Play), EP (Extended Play), HQ (High Quality), SP (Standard Play)
- **Lydkomprimering:** Dolby Digital
- **Max. optagetid på DVD:** 6 t
- **Optagelsesforbedring:** Indsættelse af kapitelmærke, Opdel, Slet, Manuel kapitelmærkning, OTR (One Touch Record), Sikker optagelse, Valgfri indeksbilleder

### Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, DVD, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, SVCD, Video-CD
- **Komprimeringsformater:** MPEG-2, MPEG-1
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL
- **Diskafspilningstilstand:** A-B-gentagelse, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Billedtrin fremad, Pause, PBC, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Shuffle-afspilning, Slow Motion, Titelgentagelse, Zoom

### Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3 DVD
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, MPEG-2 multikanal, PCM, DTS
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-256 kbps og VBR
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660

### Stillbilledeafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Rotér, Zoom
- **Diasshow:** ja, med musik (MP3)

### Lagringsmedie

- **Optagemedie:** DVD-R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW

### Tuner/modtagelse/transmission

- **TV-system:** PAL B/G
- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **Antal TV-tunere:** 1
- **Automatisk digital indstilling:** nej

### Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på forsiden/siden:** Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video indgang
- **Tilslutninger på bagpanel:** SCART1 (CVBS, S-Video/RGB ud), SCART2 (CVBS, S-Video/RGB ind), Analog audio L/R ud, S-Video/CVBS-videoindgang, Digital koaksial udgang, RF-antenneindgang / TV-udgang

### Komfort

- **Programmering/Timer-funktioner:** Dagligt/ugentligt gentagelsesprogram, Manuel timer, Optagelse med ét tryk, ShowView, VPS/PDC-optagelsesstyring
- **Programmerbare begivenheder:** 8
- **Programmeringsperiode:** 1 måned
- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring
- **Skærmtype:** FTD
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk

### Strøm

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 220-240 V
- **Effektforbrug:** 25 W (typisk)
- **Standby-strømforbrug:** <3 W

### Tilbehør

- **Fjernbetjening:** Zappa med 37 taster (2422 549 00611)
- Lynhåndbog
- Garantikort
- **Batterier:** 2 x AA
- **Kabler:** Fuldt monteret SCART kabel, RF koaksialkabel
- **Garantihæfte:** Global version
- Brugerhåndbog

### Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 65 x 285 mm
- **Vægt:** 4 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 514 x 155 x 380 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 6 kg

## Interessante produkter

### ShowView

Med ShowView systemet skal du kun indtaste ShowView-nummeret for at programmere din videooptager – en enkelt talkode bestående af op til ni cifre (ofte færre), som er trykt ud for TV-programmerne i de fleste aviser og ugeblade.

### VPS/PDC

Med VPS (Video Programming System) og PDC (Program Delivery Control) styrer TV-stationen starten og længden af den programmerede optagelse. Det betyder, at din optager tænder og slukker på de rigtige tidspunkter - også selv om et TV-program, du har programmeret, starter tidligere eller slutter senere end forventet.

### 6 timers videooptagelse

6-timers optagefunktionen på nogle DVD-optagere giver dig mulighed for at optage op til seks timers video på en Single Layer DVD+R/RW- eller DVD-R/RW-disk.

### Dual Media

Philips DVD-optagere understøtter "dual media"-optagelse - mulighed for at optage på DVD+R/RW og DVD-R/RW. Du kan nu købe en hvilken som helst disk, og Philips-optageren kan skabe fuldt kompatible optagelser, som kan afspilles på alle andre DVD-afspillere.

### Multiformat-film

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

### Multiformat-musik

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

### Fotos med musikslideshow

Gør det sjovere at dele fotos med familie og venner! Kør et slideshow komplet med underlægningsmusik i baggrunden. Dette Philips-produkt understøtter samtidig gengivelse af JPEG-billeder og MP3-musik. Sørg for, at filerne til musik-slideshowet gemmes i det samme medie. Vælg din MP3-favoritmusik og start et slideshow med JPEG-billeder.



Udgivelsesdato  
2007-12-07

Version: 1.3.0

12 NC: 8622 810 12454  
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)