



Philips
Leitor de CD

Base para iPod/iPhone

AZD102



Desfrute da música do seu iPod/iPhone onde quer que esteja

Partilhe as suas músicas preferidas do iPod/iPhone alto e a bom som para onde quer que vá. Não só irá desfrutar da óptima portabilidade e facilidade de utilização, como também poderá carregar o seu iPod/iPhone durante a sua reprodução. Para além disso, pode reproduzir CD, CD-R e CD-RW. Liberte a sua música agora.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Reproduz CD, CD-R e CD-RW
- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Fácil de usar

- Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Som rico e cristalino

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS

Destaques

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.



Reproduz CD, CD-R e CD-RW



A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod com visor a cores

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Reprodução de áudio

- Tipo de Carregamento: Topo
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Carregar o iPhone, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Avanço e retrocesso rápido, Repetir, Reprodução aleatória
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória

Som

- Potência de saída (RMS): 2x1 W
- Sistema de som: Estéreo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Diâmetro do altifalante: 3"
- Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Antena: Antena FM

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Conectividade

- Entrada Aux: (Ligação MP3)

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220 -240 V
- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do utilizador, Folheto de garantia

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 262 x 266 x 123 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 296 x 156 x 300 mm
- Peso do produto: 1,1 kg
- Peso incl. embalagem: 1,8 kg



Data de publicação
2016-09-26

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 87 12581 63833 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com