

Philips Perfect sound  
Teléfono inalámbrico

Serie 2000  
2 microteléfonos  
Perla brillante

CD2702S



## Más que palabras

para una calidad de sonido inigualable

Disfruta de una calidad de sonido inigualable con la tecnología de sonido XHD al hablar con familiares y amigos. No querrás finalizar la llamada.

### Experimenta una calidad de sonido inigualable

- Sonido XHD
- El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres

### Benefícate de la pura comodidad

- Pantalla de 2 líneas con retroiluminación ámbar
- 12 horas de tiempo de conversación
- Agenda para 100 nombres

### Ahorra energía

- EcoMode: transmisión de energía reducida entre el microteléfono y la base
- Bajo consumo en el modo de espera: <0,6 W



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Colores de pantalla: Blanco y negro
- Líneas de texto: 1
- Tipo de pantalla principal: Matriz de puntos

## Sonido

- Mejora del sonido: Sonido XHD
- Melodías del microteléfono: Polifónico

## Cómodas funciones

- Alarmas: Reloj despertador
- Teclas de la base
- Piloto de carga de la batería
- Gestión de llamadas: Llamada en espera\*, Identificación de llamadas entrantes\*
- Fácil de usar: Modo 'manos libres'
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teclado retroiluminado
- Manos libres: libertad en tus llamadas

## Prestaciones de la red

- Antena: Integrada en la base

- Compatible: GAP
- Marcación: Tonos, pulsación; impulso

## requisitos del operador

- Identificación de llamada entrante

## Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 100 entradas
- Capacidad de lista de rellamada: 5

## Dimensiones

- Dimensiones de la base: 79,5 x 102 x 108,4 (alto x profundo x ancho)
- Dimensiones del microteléfono: 164,5 x 27,5 x 46,1 (alto x profundo x ancho)

## Potencia

- Capacidad de la pila: 550 mAh
- Tipo de batería: AAA
- Tipo de pila: Recargable
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Número de pilas: 2
- Tiempo en espera: 150
- Tiempo conv.: 12

# Destacados

## EcoMode: reduce la transmisión



Dado que la estación base reconoce cuando se ha colocado el microteléfono, el sistema inteligente integrado garantiza un control y una optimización permanentes de la potencia transmitida de acuerdo con la distancia entre el microteléfono y la unidad base. Esto significa que la emisión energética se reduce automáticamente hasta en un 93% cuando el microteléfono está cerca de la base. Cuando se utiliza en el modo ecológico, también disfrutarás de una reducción manual de la emisión energética del 60%.

## Sonido XHD



No importa donde estés, podrás tener una conversación telefónica sin ruidos con una tranquilidad y una pureza de sonido de voz increíbles. Gracias al altavoz de alta calidad, su sofisticada tecnología y una cámara acústica real, podrás disfrutar de una calidad de sonido increíble en todas las conversaciones telefónicas.



Fecha de emisión  
2015-02-05

Versión: 4.1.4

12 NC: 8670 000 58483  
EAN: 87 12581 51813 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)