

Philips  
CD Soundmachine cu  
Dynamic Bass Boost

DAB  
CD

AZB500



## Savurați muzica oriunde mergeți

Bucură-te de muzică cu sunet puternic în mișcare cu acest sistem stereo portabil echipat cu radio DAB și FM și care poate reda CD-uri de mai multe tipuri

### Experiența vizuală perfectă

- DAB+, DAB și FM pentru o experiență radio totală
- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW

### Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

# PHILIPS

## Repere

### DAB+, DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) este, în plus față de tehnologia de transmisie FM analogică, o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără interferențe. Tehnologia permite receptorului radio să se fixeze pe cel mai puternic semnal pe care îl găsește. Pentru posturile digitale DAB+ sau DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, astfel că nu mai este nevoie să căutați frecvențe.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



### Redare aleatorie/Repetare CD



Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

## Specificații

### Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio
- DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan
- Tip antenă: Telescopic

### Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3"
- Controlul volumului: rotativ

### Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

### Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- melodii programabile: 20

### Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (AUDIO IN)

### Confort

- Tip ecran: LCD

### Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220V - 240V
- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

### Accesorii

- Garanție: Certificat de garanție
- Manual de utilizare: limbi multiple

### Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 326 x 275 x 158 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 300 x 240 x 133 mm
- Greutate: 2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg



Data apariției 2022-05-09

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 001 63191  
EAN: 69 51613 99934 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)