

Philips
Leitor de DVD portátil



PET742



Desfrute mais de filmes em movimento

Desfrute dos seus filmes em qualquer altura, em qualquer lugar! O leitor de DVD portátil PET742 inclui um ecrã LTFT LCD de 7" rotativo para uma óptima experiência de visualização. Pode entregar-se a até 5 horas de filmes em DVD/DivX[®]/MPEG, CDs de música/MP3 e fotografias JPEG em movimento.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX Ultra para reprodução normal de vídeos em DivX
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV

- Pannel LCD a cores rotativo de 7" para flexibilidade de visualização melhorada
- Desfrute de filmes no formato panorâmico 16:9
- Altifalantes estéreo incorporados

Toques adicionais para sua comodidade

- Até 5 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Transformador de CA, adaptador para carro e cabo AV incluídos
- Bolsa de montagem no automóvel incluída, para fácil utilização no automóvel

PHILIPS

Especificações

Imagem/Visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegadas
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Luminosidade: 120 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 200:1
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de Reprodução de Discos: Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução Áudio

- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de Reprodução: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 1 A

- Tomada dos auscultadores: Auscultadores estéreo de 3,5 mm x 1
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

Comodidade

- Indicação de carga
- À prova de choque

Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Cabos: 1 x cabos AV
- Comando à distância: AY5521 telecomando fino
- Manual do Utilizador: Múltiplos idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Bolsa

Potência

- Tipo de Pilha: Bateria incorporada
- Vida útil da bateria: Até 5 horas*

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 225 x 270 x 245 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 4,12 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 233 x 251 x 70 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 195 x 39 x 153 mm
- Tipo de embalagem: D-box
- Peso do produto: 0,77 kg



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49629
EAN: 87 12581 46456 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Destaques

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW

O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Bateria integrada de 5 horas*

Este leitor Philips é fornecido com uma compacta bateria recarregável incorporada, para uma autonomia duradoura. Um único carregamento pode proporcionar até 5 horas de reprodução contínua de vídeo, fotografias e música. Basta ligar o cabo de alimentação para recarregar o leitor - nada mais simples.

Bolsa de montagem no automóvel

Monte facilmente o seu leitor de DVD portátil no encosto de cabeça do carro. Pode desfrutar dos seus filmes em DVD na estrada.

Painel LCD a cores rotativo de 7"

Painel LCD a cores rotativo de 7" para flexibilidade de visualização melhorada

Certificação DivX

Com o suporte DivX[®], pode desfrutar de vídeos com codificação DivX[®]. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis.

Desfrute de filmes em 16:9

Apresente e partilhe as suas fotografias digitais com os seus amigos e família. O rácio de aspecto panorâmico 16:9 é padrão para televisão, desde universal a alta definição digital. Um rácio de aspecto 16:9 garante uma visualização de vídeo sem barras no topo e na base da imagem e sem a perda de qualidade decorrente da adaptação da imagem a um tamanho de ecrã.

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.