



Philips
無線 hi-fi 耳筒

可調校貼合
紅外線傳輸

SHC2000



紅外線無線

電視適用

全尺寸設計的充電式紅外線無線耳筒品質高、使用方便，讓你在家輕鬆享受音樂或電視。

您會完全忘記您戴著它！

- 輕巧設計使長時間使用時更舒適
- 自動調節內頭帶確保舒適緊貼

最佳無線聽覺體驗

- 高頻率 RF 確保接收清晰
- ALC 防止輸入訊號的音樂失真

隨時侯命

- 紅外線無線傳輸，讓移動更自由
- 使用可充電電池可降低成本

PHILIPS

無線 hi-fi 耳筒
可調校貼合 紅外線傳輸

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 18.5 x 19.5 x 8.8 厘米
- 重量: 0.28 千克

音效

- 音響系統: 關閉
- 頻率響應: 18 - 20 000 Hz
- 敏感度: 108 分貝
- 喇叭直徑: 32 毫米

選台器 / 接收 / 傳送

- 有效範圍: 7 米
- 聲道分離度: >30 分貝
- 載波頻率範圍: 2.3 (左) - 2.8 (右) MHz
- 調節器: FM

便利

- 操作時間: +/- 15 小時

功率

- 電源耳筒: 2 x 1.5 V 鎳氫 (NiMH) R03/AAA
- 電源傳輸器: 交流 / 直流變壓器 12V/200mA

內紙箱

- EAN: 87 10895 96001 4

- 產品包裝數目: 6
- 總重量: 4.4349 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 49 x 30.5 x 30.5 厘米
- 淨重: 2.64 千克
- 淨包裝重量: 1.7949 千克

外盒

- EAN: 87 10895 96002 1
- 產品包裝數目: 12
- 總重量: 9.8548 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 62.5 x 50.5 x 33 厘米
- 淨重: 5.28 千克
- 淨包裝重量: 4.5748 千克

包裝尺寸

- EAN: 87 10895 96000 7
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 貨架佈置類型: 模型
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 24 x 31 x 9.8 厘米
- 總重量: 0.6464 千克
- 淨重: 0.44 千克
- 淨包裝重量: 0.2064 千克

SHC2000/30

產品特點

輕巧設計



此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

自動調節內頭帶

Philips 耳筒的內頭帶易於調節至緊貼頭部，可自動調整確保配戴舒適。

高頻率調節

傳送線路採用了超高頻率調節 (RF) 確保接收清晰。

自動水平控制 (ALC)

此智能電子電路可確保將聲音輸入自動調節至合適的水平，防止聲音失真，為你提供持續的聽覺享受。

IR 無線傳送

紅外線無線傳輸讓你不用再受纜線牽制。

可充電系統

耳筒內置充電配備。



出版日期 2014-03-10

版本: 4.0.7

12 NC: 9082 100 07992
EAN: 87 10895 96000 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com