

Philips
Přenosný reproduktorový
systém



SBA2900



Výkonný stereofonní ozvučovací systém

Výkonná technologie XSL Acoustics

Tenký jednodílný přenosný reproduktorový systém SBA2900 se vám snadno vejde do kapsy nebo batohu. Sdílejte výkonný realistický stereofonní ozvučovací systém kdekoli s přáteli a poznejte úžasně bohaté basy i při nízké hlasitosti.

Silný zvuk

- Vestavěné reproduktory s technologií XSL Acoustics pro dynamický zvuk
- Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
- Technologie Incredible Surround™ zdokonaluje zvukové jeviště

Vezměte si hudbu s sebou

- Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními přístroji
- Ultra tenké jednodílné tělo se snadno vejde do kapsy nebo batohu
- Praktické pouzdro ochrání reproduktory, když je nepoužíváte

Vždy připraveno k provozu

- Kabeláž je úhledně uložena, když se nepoužívá

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 100 - 20 000 Hz
- Impedance: 3 ohmy
- Výkon RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Citlivost: > 80 dB
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Typ: Neodymový

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 0,3 m
- Konektor: 3,5 mm stereo
- Povrchová úprava konektoru: Niklováno

Pohodlí

- Ovládání úrovně basů: Ano
- Doba provozu: 6 hodin
- Indikátor zapnutí: Ano
- Ovládání hlasitosti: Ano

Příslušenství

- Síťový adaptér: Ano
- Pouzdro: Ano

Spotřeba

- Typ adaptéru: 9 V 500 mA
- Typ baterie: AAA, LR03

- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Vnitřní krabice

- Hrubá hmotnost: 1,746 kg
- Vnitřní obal (D x Š x V): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Čistá hmotnost: 1,106 kg
- Hmotnost obalu: 0,64 kg
- EAN: 87 12581 47702 8
- Počet spotřebitelských balení: 2

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 5,49 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 56 x 25 x 23 cm
- Čistá hmotnost: 3,318 kg
- Hmotnost obalu: 2,172 kg
- EAN: 87 12581 47701 1
- Počet spotřebitelských balení: 6

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 21,5 x 8,6 cm
- Hrubá hmotnost: 0,796 kg
- Čistá hmotnost: 0,553 kg
- Hmotnost obalu: 0,243 kg
- EAN: 87 12581 47700 4
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton



Přednosti

Technologie XSL Acoustics

Vychutnejte si výkon dynamického zvuku a výkonných basů ze zařízení ShoqBox s technologií XSL Acoustics. Působivého zvuku dosahuje kombinací jasných, živých výšek a zvuku ve středním pásmu s pružnými, výkonnými basy. Použití nových materiálů jako titanové membrány a neodymového magnetu umožňuje výstup zvuku, který je téměř dvakrát silnější než u tradičního vinutí reproduktorů stejné velikosti. Přesné vyladění vinutí reproduktoru, malá akustická konstrukce a řídicí obvody zajišťují mimořádný dynamický zvuk a optimální basy i z nejmenšího systému.

zvýraznění Dynamic Bass Boost



Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvláště při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround™ rozšiřuje zvukové jeviště a poskytuje tak dojem dalších reproduktorů všude kolem vás.

Pro přenosné zařízení

Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními přístroji. Jednoduché připojení pomocí 3,5mm konektoru.

Ultra kompaktní a lehké

Super tenký a lehký, že si ani nevšimnete, že jej máte. Dejte jej do kapsy nebo batohu a vezměte si jej kamkoliv. Dokonalá přenosnost.

Přenosné pouzdro pro reproduktory

Díky šikovnému pouzdru si uložíte reproduktory i kabel, který se tak nezamotá.

Uspořádání kabeláže reproduktorů

S jedinečným provedením již není uložení kabeláže problémem. Jednoduše sbalit a jít.



Datum vydání 2009-08-26

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 51523
EAN: 87 12581 47700 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com