



Philips
Protection contre les
surtensions

Pour le bureau

Bloc 4 prises

SPN4041A



Oubliez les enchevêtrements de câbles

Cette protection contre les surtensions repose sur des technologies avancées : le circuit Power Blocker® bloque automatiquement l'alimentation de votre système. Votre équipement est ainsi efficacement protégé contre les surtensions électriques.

Protection absolue

- 1 800 joules
- Protection des connexions téléphoniques
- Coupure de l'alimentation
- Garantie de 150 000 € sur l'équipement

Confort intégré

- 4 prises avec protection
- Cordon d'alimentation 2 m
- Dispositif de rangement du cordon intégré

Simplicité

- Prises de sécurité pour enfant automatiques et intégrées
- Voyants de protection intégrés, tranquillité assurée

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
14 x 38 x 5,5 cm
- Poids net: 0,601 kg
- Poids brut: 0,701 kg
- Tare: 0,1 kg
- EAN: 87 12581 51888 2
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Boîte

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 38 x 18,5 x 16 cm
- Poids net: 1,803 kg
- Poids brut: 2,383 kg
- Tare: 0,580 kg
- EAN: 87 12581 54567 3
- Nombre d'emballages: 3

Points forts

1 800 joules

Protège vos appareils électroniques domestiques et empêche qu'ils ne subissent de lourds dommages qui pourraient vous coûter plusieurs milliers d'euros.

Protection des connexions téléphoniques

Ces connecteurs reçoivent les câbles RJ11, acheminant ainsi la ligne téléphonique via la protection contre les surtensions afin d'éviter surtensions et pics de tension.

Coupeure de l'alimentation

Coupe automatiquement l'alimentation des appareils connectés.

Garantie de 150 000 € sur l'équipement

Protège l'équipement connecté pour toute la durée de vie du produit.

4 prises avec protection

Protège des surtensions et des pics de tension que peuvent subir les lignes CA en éliminant l'énergie présente en trop grande quantité. L'excédent d'énergie est absorbé par la MOV (varistance à oxyde métallique) lorsque le bloc est soumis à une surtension.

Cordon d'alimentation 2 m

Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la prise secteur.

Dispositif de rangement du cordon

Dispositif de rangement permettant de regrouper les câbles. Oubliez les câbles qui traînent et profitez d'un espace mieux organisé !

Prises de sécurité pour enfant

Protègent les enfants de toute électrocution accidentelle.

Voyants de protection

Les voyants lumineux vous indiquent si la protection contre les surtensions fonctionne correctement.



Date de publication
2010-08-31

Version: 1.3.7

12 NC: 8670 000 58715
EAN: 87 12581 51888 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com