



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

AZ3067



„Wszystko w jednym”, imponujące brzmienie MP3

z dwudrożnym zestawem głośnikowy

Nieskomplikowany, ale wszechstronny i wytrzymały odtwarzacz z dwuzakresowymi głośnikami zapewniającymi rewelacyjną jakość dźwięku. Ciesz się krystalicznym dźwiękiem ulubionych utworów MP3 (MP3-CD), CD lub 30 zaprogramowanych stacji UKF dostępnych dzięki cyfrowemu tunerowi — zawsze i wszędzie.

Odtwarzacz CD z bogactwem funkcji

- Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW
- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Doskonałe brzmienie basów

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
- Brzmienie studia nagraniowego w warunkach domowych

Łatwość użytkowania

- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
- Poręczny pilot zdalnego sterowania
- Złącze typu Line-in

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 2 W
- **System dźwięku:** Stereo
- **Regulacja głośności:** Pokrętko/koder regulacji głośności
- **Typy głośników:** 2-drożne głośniki Bass Reflex
- **Funkcje i cechy dotyczące głośników:** Piezo
- **Średnica głośnika:** 10 cm
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 2-stop. dynamiczne wzmocnienie basów

Odtwarzanie audio

- **Sposób ładowania:** Góra
- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- **liczba utworów do zaprogramowania:** 20
- **Liczba magnetofonów:** 1
- **technologia magnetofonów kasetowych:** Mechaniczna

Tuner/odbiór/transmisja

- **Automatyczne dostrajanie cyfrowe**
- **Pamięć stacji:** 20
- **Antena:** Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu

UKF

- **Pasma tunera:** UKF, ŚR.

Możliwości połączeń

- **Wejście AUX:** Wejście liniowe
- **Słuchawki:** 3,5 mm

Wygoda

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pilot zdalnego sterowania:** 20-przyciskowy

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Przewód zasilający sieciowy, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna

Zasilanie

- **Zasilanie sieciowe**
- **Rodzaj baterii:** LR20
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Liczba baterii:** 6

Wymiary

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 493 x 210 x 314 mm
- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 435 x 174 x 263 mm
- **Waga:** 3,3 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg

Zalety produktu

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dwudrożny zestaw głośnikowy

Dwudrożny zestaw głośnikowy odtwarza atmosferę i brzmienie studia nagrań w domu. Odtworzenie pełnego zakresu częstotliwości fal dźwiękowych przez konwencjonalne głośniki wymaga dużych i małych kopulek, które odtwarzają odpowiednio dźwięki nisko- i wysokotonowe. Często się wtedy rezygnuje z wysokiej jakości dźwięku na rzecz mniejszych gabarytów. W dwudrożnym zestawie głośnikowym dźwięki niskie i średnie są produkowane przez głośnik niskotonowy, a średnie i wysokie przez głośnik wysokotonowy, co pozwala odtwarzać pełny zakres częstotliwości i uniknąć powstawania zniekształceń.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Złącze typu Line-in

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 5.0

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com