



Philips  
วิทยุแบบดั้งเดิม

พร้อมหัวเสียบ 30 พิน  
สำหรับ iPod/iPhone  
FM  
10 วัตต์



ORD7100R



## วิทยุแบบดั้งเดิม

ให้วิทยุแบบดั้งเดิมจาก Philips เติมเต็มประสบการณ์การรับฟังของคุณ ด้วยการออกแบบในสไตล์ที่นำจุดจำในปี 1955 ของวิทยุ Philips ซึ่งสามารถเล่นและชาร์จไฟ iPod และ iPhone ได้ และมีจูนเนอร์ FM

### เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- เสียงคุณภาพสูง
- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
- จูนเนอร์ FM สเตอริโอ
- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

### ใช้งานง่าย

- ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในช่อง
- การชาร์จโคโรนาฟิวาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
- ช่องสัญญาณเสียงเขาสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

### การออกแบบย้อนยุคร่วมสมัย

- การตีความใหม่แบบร่วมสมัยของการออกแบบ Philetta อันโดดเด่น

# PHILIPS

**เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ**



เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

**ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส**



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อนเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด

ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและลดความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

**ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ที่เก็บในช่อง**



การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนสะดวกสวยงามใช้งานได้ดีกับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในช่อง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

**การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ**



เมื่อทำการเชื่อมต่อชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง

**AUDIO-IN (3.5 มม.)**



ทำให้การเชื่อมต่อและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพาเพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ตAUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น

## รายละเอียดเฉพาะ

### ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานร่วมกับ: iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod classic, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod 5th Generation, iPod พร้อมจอสี, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation

### ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานร่วมกับ: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone

- ชื่อ App: HomeStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้:  
อุปกรณ์เชื่อมต่อเล่นวิทยุสำหรับ iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ผ่านการรับรอง
- การเล่น: ควบคุมด้วยปุ่ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
- นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิทัล
- ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- วิทยุ: วิทยุ FM, ตั้งคาลงหน้า, สแกน, หาดลิ้น

### การเล่นเสียง

- โหมดการเล่น: การชาร์จ iPod, การชาร์จ iPod

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- ช่วงความถี่: (FM) 87.5-108 MHz

- สถานที่ตั้งไว้วงหน้: 20
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

### การเชื่อมต่อ

- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง
- เสออากาศ: เสออากาศ FM (75 โอห์ม)

### สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LED สีขาว

### เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (ดิจิทัล)

### ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

### กำลังไฟ

- ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC

### ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 330 x 150 x 163 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 460 x 250 x 245 มม.

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC (VDE & UK), คู่มือผู้ใช้, โบรชัวร์ประกัน



วันที่ออก 2014-08-09

เวอร์ชัน: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927  
EAN: 87 12581 67258 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)