

Philips
DVD-speler

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360K



Scherper en helderder beeld

met HDMI 1080p upscaling

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één enkele afstandsbediening

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Optimaal karaokeplezier

- Karaoke Scoring voor leuke en spannende zangwedstrijden bij u thuis

Breng audio en video tot leven

- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

PHILIPS

Kenmerken

DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en

consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Karaoke Scoring

Maak uw karaokesessies nu nog leuker met Karaoke Scoring. Laat uw prestaties beoordelen om nog beter te worden of houd vriendschappelijke wedstrijden. Karaoke Scoring beoordeelt uw zangkunsten en geeft door middel van een humoristische afbeelding weer hoe goed u het gedaan hebt. Uw garantie voor oneindig veel plezier.

MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer,

zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.

HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).

Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Video upscaling (720p, 1080i/p), High Definition (720p, 1080i, 1080p)

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Diapresentatie, Foto's spiegelen, High Definition-resolutie, Diapresentatie met MP3-weergave

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Component Video uit Progressive, Digitale coaxiale uitgang, HDMI-uitgang
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, Microfoon

Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Braziliaans, Portugees, Engels, Mexicaans Spaans

Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomvoorziening: 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1,0 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart, Audio-/videokabel, Netsnoer, Snelstartgids

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 37 x 210 mm

Multimediatoepassingen

- Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3, DivX
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 000 50844
EAN: 87 12581 47282 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com