

# Täydellistä hallintaa!

Automaattinen taustavalo, älykäs oppimistoiminto

Tämän yleiskauko-ohjaimen tekniikka ja muotoilu ovat omaa luokkaansa.

## Yksi ohjain kaikkiin laitteisiin, kaikkiin merkkeihin

- 6 laitteen kauko-ohjain: TV, videot, STB, DVD, CD ja vahvistin.
- Kätevä toisen kauko-ohjaimen infrapunakoodin sieppaus
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

## Mahtavaa käyttömukavuutta

- Tyylikäs kromiviimeistely
- Käyttöliittymä valaistuu, kun käyttäjä nostaa kauko-ohjaimen
- Useita toimintoja yhdellä painalluksella toimivassa ohjaimessa

## Helppo ottaa käyttöön

- Laitemerkkien automaattinen haku
- Kauko-ohjaimen määrittäminen suoraan syöttämällä koodi
- Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta



# PHILIPS

## Tekniset tiedot

### Infrapunaominaisuudet

- **Käyttöetäisyys:** 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- **Lähetin-LED:it:** 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 300
- **Kantoaaltotaajuusalue:** 28 - 70 kHz
- **Lähetyskulma:** 90 astetta
- **Kopiointitaajuus:** 30 kHz - 60 kHz

### Käytön mukavuutta

- **Yleinen infrapunatietokanta:** TV, Videonauhurit, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, VASTAANOTIN, VAHVISTIN
- Taustavalo
- **Taustaväri:** Punainen
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Automaattinen Handsfree-haku
- Kätevä järjestelmäasetus
- Kopiointipainike
- **Asennusvaiheet:** 2
- **Kielituki:** GB/F/D/NL/E/I
- **Käyttöoppaan kielet:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Näppäinmäärä:** 39
- **Säännöstenmukaiset hyväksynät:** CE-hyväksytty
- Roiskekestävä
- **Televisiotoiminnot:** Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/

- valmiustila, Numeronäppäimet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto
- **SAT-/CBL-toiminnot:** Numeronäppäimet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Suosikit, Tekstitoiminnot
- **DVD-toiminnot:** Siirtopainikkeet (6), Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeronäppäimet
- **Videonauhurin toiminnot:** Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- **Tekstitelevision parannukset:** Fast text
- **Kallistuma:** Kallistussensori

### Tarvikkeet

- **Akku:** Kyllä, 1,5 V:n AA LR6 -paristo

### Mitat

- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 160 x 38 x 339 mm
- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 173 x 121 x 346 mm
- **Määrä pakkauksessa:** 3
- **Materiaalit:** PETA-kierrätysmuovi

### Virta

- **Paristojen kesto:** 12
- **Pariston malli:** AA-alkali
- **Paristojen määrä:** 2

## Tuotteen tärkeimmät

### Kromiviimeistely

Tyylikäs kromiviimeistely kauko-ohjain ei kalpene nykypäivän laitteiden rinnalla.

### Automaattinen taustavalo

Painikkeita ei enää tarvitse aravilla pimeässä. Kun käyttäjä nostaa kauko-ohjaimen käteensä, painikkeiden (tai nestekidenäytön) valo syttyy automaattisesti.

### Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kauko-ohjaimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

### Suora koodin syöttö

Jos kauko-ohjaimesi ei tunnista laitemerkkiäsi automaattisesti, voit syöttää laitteeseen manuaalisesti käyttöohjeissa olevasta laiteluettelosta löytämäsi koodin.

### Yhden painikkeen kätevyys

Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa makrojen käyttämisen painikkeella useiden komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, joten voit yhdellä painalluksella suorittaa useita eri toimintoja.

### Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kauko-ohjain sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasi signaalit myöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kauko-ohjaimesta yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kauko-ohjaimella.



Julkaisupäivä 2005-12-19

Versio: 10.0

12 NC: 9082 100 02476  
EAN: 87 10895 80308 3

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.  
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)