



Philips Fidelio  
Dokkolós hangszugárzó

**Fidelio**



**DS3020**



## Töltse meg a teret zenével és stílussal

### A hangzás bővületében

Ez az erőteljes dokkolható hangszugárzó a személyes teret betöltő, kristálytisza hangzást biztosít akár asztalra, akár máshová helyezve. Szinkronizálhatja a kívánt iPhone/iPod készülékét számítógépével. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.

#### **Kristálytisza hangzás**

- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

#### **Elegáns és kompakt**

- Kompakt kialakítás minden helyiséghez és életstílushoz
- 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

#### **Továbbfejlesztett rugalmasság**

- PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
- Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

**PHILIPS**

## Műszaki adatok

### iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, iPod classic, mini iPod, nano iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

### iPod/iPhone alkalmazás

- Ingyenes letöltés a weboltból
- Alkalmazás neve: Fidelio+
- Kompatibilitás: Fidelio dokkolós hangszárgzó, iPhone OS 3.0
- Lejátszás: Album-/műsorszám-navigálás, Lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: Analóg kijelző, Digitális kijelző
- Ébresztés: Többféle ébresztő, Elalváskapcsoló, Ébredés zenére, Ébredés a természet hangjaira, Ébredés fényképre

### Audilejátszás

- Tartóegység lejátssási üzemmód: iPhone töltése



### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W
- Hangrendszer: Sztereo
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés

### Csatlakoztathatóság

- PC csatlakozás: USB 2.0
- Aux be

### Hangszórók

- Neodímium mágneses rendszer

### Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
- Akkumulátor típusa: AA / LR6 alkáli
- Elemek száma: 4
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

### Méretetek

- Fő kartondoboz tömege: 3,03 kg
- Termék méretei (sz x mé x ma): 210 x 150 x 135
- Tömeg csomagolással együtt: 1,33 kg
- Fődoboz mérete: 300 x 240 x 145 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 2
- Tömeg: 0,96 kg

### Tartozékok

- Kábelek: 3,5 mm-es AUX-in
- USB kábel: Fehér

## Fénypontok

### Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

### Neodímium hangszórók

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

### PC-szinkronizálás

Dokkolás, lejátsszás, szinkronizálás és töltés! Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone készülékén, miközben a PC-vel tölt és szinkronizál az USB-n keresztül – és élvezze a kiváló hangminőséget felülmúlhatatlan kényelem mellett. Hagyja áramlani a csodálatos dallamokat – kifogyhatatlan tápellátással.



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 4.1.4

12 NC: 8670 000 71529  
EAN: 87 12581 57979 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)