

Philips
Auriculares intrauditivos
realmente inalámbricos

Altavoces 6 mm, diseño posterior
cerr.

Bluetooth®
Negro



TAT3215BK

Tus sonidos. Tus movimientos.

En cualquier momento y lugar. Estos auriculares inalámbricos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un sonido excelente y hasta 24 horas de reproducción gracias a su estuche de carga. Si la llamada se alarga, puedes utilizar un auricular mientras el otro se carga.

Emparejamiento sencillo. Control por voz.

- Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth
- Activá fácilmente el asistente de voz de tu smartphone
- Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.
- Cambiá entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado

Atractivos y cómodos de utilizar.

- Ajuste seguro y cómodo
- Cubiertas de las almohadillas de goma en tamaño pequeño, mediano y grande
- Puntas de ala suaves para un ajuste seguro y un sellado intrauditivo más ajustado

Hasta 24 h de reproducción

- 6 horas por carga. 15 minutos de carga para 1 hora de tiempo de reproducción
- Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes
- Resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX4
- Modo mono, con cambio de micrófono entre auriculares
- Estuche de carga USB-C portátil para disfrutar de hasta 24 horas de reproducción

PHILIPS

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr. Bluetooth®, Negro

Destacados

IPX4



Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a la salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Estuche de carga USB-C portátil.



Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de reproducción. La carga completa en el estuche tarda 2 horas a través de USB-C.

Modo mono



¿Necesitas responder una llamada cuando los auriculares tienen poca energía? Disfruta de más

tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que estás usando y simplemente puedes cambiarlo cuando sea necesario.

Ajuste seguro y cómodo

Obtendrás un gran sonido con los altavoces de neodimio de 6 mm y podrás disfrutar de tus canciones con verdadera comodidad gracias al diseño práctico y ligero. Las suaves almohadillas intercambiables te ayudan a encontrar un ajuste cómodo en la oreja.

Botón multifunción

¿No te gusta la canción actual? La podés saltar si tocás el botón Multifunción durante un tiempo prolongado. ¿Querés rechazar una llamada y seguir escuchando música? Tocá el botón una sola vez y listo. El micrófono integrado con eliminación del eco mantiene un sonido claro cuando recibís una llamada.

Asistente de voz

Activá el asistente de voz de tu teléfono sin tocarlo. Pedile al asistente de voz de tu teléfono inteligente que reproduzca música, obtenga direcciones, compruebe informaciones y mucho más.

Emparejamiento inteligente a través de Bluetooth.

Estos auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacás del estuche de carga. Una vez conectados, los auriculares recuerdan el último dispositivo con el que se emparejaron.

6 horas por carga.

6 horas por carga. 15 minutos de carga para 1 hora de tiempo de reproducción

Controladores de neodimio de 6 mm.

Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes

Almohadillas de goma

Cubiertas de las almohadillas de goma en tamaño pequeño, mediano y grande

Puntas de alas suaves

Puntas de ala suaves para un ajuste seguro y un sellado intrauditivo más ajustado

Cambiá de música a llamadas

Cambiá entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado

TAT3215BK/00

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: NdFeB
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Sensibilidad: 90 dB

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.1
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Caja exterior

- Longitud: 37.5 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 27.5 cm
- Peso bruto: 4.7 kg
- Altura: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10974 9
- Peso neto: 1.176 kg
- Peso tara: 3.524 kg

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Alternar entre dos llamadas, Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamadas

Caja interior

- Longitud: 18.7 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 12.8 cm
- Altura: 10.4 cm
- Peso neto: 0.147 kg
- Peso bruto: 0.53 kg
- Peso tara: 0.383 kg
- GTIN: 2 48 95229 10974 6

Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio

Dimensiones del embalaje

- Altura: 18 cm
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 4 cm
- EAN: 48 95229 10974 2
- Peso bruto: 0.178 kg
- Peso neto: 0.049 kg
- Peso tara: 0.129 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.2 cm
- Anchura: 3.6 cm
- Profundidad: 6.5 cm
- Peso: 0.049 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable USB: Cable USB (tipo A a tipo C)

Diseño

- Color: Negro

UPC

- UPC: 8 40063 20115 6



Fecha de emisión
2024-03-12

Versión: 10.2.2

EAN: 48 95229 10974 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com