



Philips  
Sistema de altavoces  
portátiles

SBA2900

## Entorno acústico estéreo

### Potente acústica XSL

El delgado sistema de altavoces portátil SBA2900 de una sola pieza se desliza sin dificultad en el bolsillo o bolso. Comparte con amigos el potente entorno acústico estéreo y realista allá donde estés y disfruta de una asombrosa experiencia con gran calidad de graves enriquecidos, incluso con el volumen bajo.

#### Llévate la música con vos

- Funda de transporte para proteger los parlantes cuando no los usás
- Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento
- Una carcasa ultra compacta que cabe con facilidad en bolsillos y bolsos.

#### Siempre preparado

- Cables perfectamente guardados cuando no se usan

#### Sonido potente

- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Incredible Surround™ mejora el entorno acústico
- Altavoces integrados con acústica XSL para sonido dinámico

# PHILIPS

## Destacados

### Acústica XSL

Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este impresionante sonido se consigue mediante la combinación de graves intensos y enérgicos y un sonido de gama media con bajos elásticos y de gran potencia. El innovador uso de materiales de alta tecnología como conos de titanio e imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz normal del mismo tamaño. La precisión con la que se sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura acústica de reducidas dimensiones y la circuitería garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el rendimiento de los bajos a partir de un sistema de sonido de reducidas dimensiones.

### Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ amplía el entorno acústico dándote la impresión de que tienes altavoces adicionales alrededor tuyo.

### Para equipos portátiles

Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento. Sólo tienes que conectarlo con el conector de 3,5 mm.

### Ultra compacto y ligero

Tan compacto y ligero que no notarás que lo llevas. Llévatelo a cualquier parte, en el bolsillo o en el bolso. Lo último en portabilidad.

### Funda de transporte



Guarda tus parlantes en esta funda blanda para cuidarlos y evitar que el cable se enrede cuando no lo usas.

### Gestión de los cables del altavoz

Con un diseño exclusivo, guardar los cables ya no es ningún problema. Recógelos y en marcha.



# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Sonido envolvente increíble
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Impedancia: 3 ohmios
- Índice de potencia RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Tipo: Neodimio
- Sensibilidad: 80 dB

## Conectividad

- Longitud de cable: 0,3 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Cromado de níquel

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 47701 1
- Longitud: 56 cm
- Unidades por caja: 6
- Anchura: 24.4 cm
- Peso bruto: 4.08 kg
- Altura: 23.5 cm
- Peso neto: 2.478 kg
- Peso tara: 1.602 kg

## Cómodas funciones

- Control de graves
- Tiempo de funcionamiento: 6 horas
- Indicación de encendido
- Control de volumen

## Caja interior

- Longitud: 22.4 cm
- Unidades por caja: 2
- Anchura: 17.8 cm
- Altura: 20.6 cm
- Peso neto: 0.826 kg
- Peso bruto: 1.27 kg
- Peso tara: 0.444 kg
- EAN: 87 12581 47702 8

## Potencia

- Tipo de adaptador: 9 V 500 mA
- Tipo de batería: AAA, LR03
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Número de pilas: 6

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 23 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 21.5 cm
- Profundidad: 17 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 47700 4
- Peso bruto: 0.513 kg
- Peso neto: 0.413 kg
- Peso tara: 0.1 kg

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Funda



Fecha de emisión  
2024-04-21

Versión: 2.0.5

EAN: 87 12581 47700 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)