



Philips Perfect replacement  
Universele  
afstandsbediening

**4 in 1**  
knoppen met  
achtergrondverlichting

**SRP5004**



## Snel en eenvoudig installeren

Het innovatieve SimpleSetup staat garant voor een snelle en eenvoudige installatie van uw universele Philips-afstandsbediening. Dankzij het ergonomische ontwerp, de verlichte toetsen en de zachte afwerking past deze gebruiksvriendelijke afstandsbediening perfect in uw hand.

### Eenvoudig te gebruiken

- SimpleSetup is een exclusieve functie van Philips
- Grote knoppen voor meer gebruiksgemak
- Bedien de afstandsbediening in het donker met de knoppen met gedeeltelijke achtergrondverlichting

### Ergonomisch ontwerp

- Natuurlijke vormgeving en gemakkelijk vast te houden
- De achterkant met zachte coating staat garant voor een comfortabele en stevige grip.

### Volledig compatibel met uw apparaten

- De afstandsbediening kan met nieuwe apparaten leren omgaan voor meer gebruiksgemak
- Compatibel met meer dan 1200 merken

### Klantondersteuning

- 2 jaar beperkte garantie
- URC-ondersteuningsservice via de speciale website
- Gecertificeerd Green Product: sterke nadruk op duurzaamheid



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Specificaties

### Gemak

- Taalondersteuning: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Aantal toetsen: 49
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Officiële goedkeuringen: CE-markering
- Schokbestendig
- Ondersteunde apparaten: Blu-ray-speler, KABEL, DVB-T, DVD, DVDR-HDD-combi, SAT, TV, Videorecorder

### Mogelijkheden met infrarood

- Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
- Aantal merken in database: Meer dan 1200
- Bedieningsafstand: 10 m
- Transmissiehoek: 45 graad
- LED's: 1
- Database met universele IR-code

### Vermogen

- Batterijen meegeleverd
- Levensduur batterij: 12 maanden
- Batterijtype: AAA
- Aantal batterijen: 2

### Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Nettogewicht: 0,106 kg
- Brutowicht: 0,3 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,194 kg
- EAN: 87 12581 49294 6
- Type schap: Ophanging
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Scherm

### Configuratie

- Configuratiemethode: SimpleSetup

### Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Nettogewicht: 0,636 kg
- Brutowicht: 2,32 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,684 kg
- GTIN: 1 87 12581 49294 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

## Kenmerken

### SimpleSetup

Met de innovatieve SimpleSetup-functie stelt u de universele afstandsbediening in slechts 3 eenvoudige stappen in: 1. Zoek de merkcode van uw apparaat op en voer deze in op de afstandsbediening 2. Druk op de aan-uitknop totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld 3. Controleer of alle toetsen werken. Klaar!

### URC-ondersteuningsservice via internet

Speciale ondersteuning voor uw afstandsbediening, waarbij alle codes van alle merken beschikbaar zijn via de URC-website van Philips.

### Philips Green Product

Gecertificeerd door Royal Philips Electronics als Green Product. Dit betekent dat de prestaties van het apparaat tenminste 10% beter zijn dan die van de belangrijkste concurrenten wat bepaalde duurzaamheidsaspecten betreft (bijv. energiezuinigheid, productgewicht, beheer van de levenscyclus enz.).



Publicatiedatum  
2017-04-05

Versie: 2.0.9

12 NC: 8670 000 54707  
EAN: 87 12581 49294 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)