

Philips
DVD-soitin/-tallennin

DVDR3305



SHOWVIEW



Helppo tallennus

Tallenna suosikkiohjelmiasi TV:stä täydellisen digitasoisina.

TV-tallennus on nyt entistä helpompaa!

- ShowView nopeaan ja vaivattomaan ohjelmointiin
- VPS/ PDC tallentaa TV-ohjelman tarkasti alusta loppuun
- Nauhoita jopa kuusi tuntia yksikerroksiselle DVD+R/RW- tai DVD-R/RW-levylle
- Dual Media tallentaa sekä DVD+R/RW- että DVD-R/RW-levylle

Toistaa kaiken

- Musiikki: CD, CD-R/RW ja MP3-CD
- Formaattit: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Diaesitys valokuvista (JPEG) musiikin kera

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz
- A/D-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz
- A/D-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz
- Signaali/kohina-suhde: 106
- Särö ja kohina (1 kHz): 90 dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): 105 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Videotallennus

- Tallennusjärjestelmä: PAL, SECAM
- Pakkausformaati: MPEG2
- Tallennustilat: Super Long Play -toisto (SLP), Extended Play -toisto (EP), Korkealaatuinen (HQ, High Quality), Standard Play -toisto (SP)
- Äänenpakkaus: Dolby Digital
- DVD:n enimmäistallennusaika: 6 t
- Tallennusparannukset: Osamerkin lisäys, Jako, Tyhjennys, Manuaalisen osan merkintä, One Touch -tallennus (OTR), Safe Record -toiminto, Erilaisia hakemistokuvia

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Pakkausformaati: MPEG2, MPEG1
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Kuvansiirto eteenpäin, Keskeytys, PBC, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastuskuva, Nimikkeen uusinta, Zoomaus

Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Pakkausformaati: Dolby Digital, MP3, MPEG2-monikanava, PCM, DTS
- MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaati: JPEG
- Kuvanparannus: Kierro, Zoomaus
- Diaesitys: kyllä, mukana taustamusiikki (MP3)

Tallennusvälineet

- Tallennusväline: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Virtin/vastaanotto/signaalinsiirto

- TV-järjestelmä; televisio: PAL B/G
- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Televisiovirttimien määrä: 1
- Automaattinen digitaaliviritys: ei

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo
- Takaliitännät: SCART1 (CVBS, S-video/RGB-lähtö), SCART2 (CVBS, S-video/RGB-tulo), Analoginen ääniliähtö (v/o), S-videolähtö/CVBS-videolähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, RF-antennitulo/TV-lähtö

Käytön mukavuus

- Ohjelmointi- ja ajastinparannukset: viikoittain/päivittäin toistuva ohjelma, Manuaalinen ajastin, Tallennus yhdellä painikkeella, ShowView, Tallennuksen VPS-/PDC-ohjaus
- Ohjelmoitavia tapahtumia: 8
- Ohjelmointiaika: 1 kuukautta
- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttötyyppi: FTD
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 220 - 240 V
- Kulutus: 25 W (tyypillinen)
- Virrankulutus valmiustilassa: < 3 W

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: 37-näppäiminen Zappa (2422 549 00611)
- Pikaopas
- Takuukortti
- Paristot: 2 x AA
- Johdot: Täysin kytketty SCART-johto, koaksiaalinen suurtaajuuskaapeli
- Takuuvihko: Yleismaailmallinen versio
- Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 65 x 285 mm
- Laitteen paino: 4 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 514 x 155 x 380 mm
- Paino pakattuna: 6 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

ShowView

ShowView-järjestelmässä käyttäjä ohjelmoi ajastuksen ohjelmakohtaisella ShowView-koodilla. Enintään 9-numeroinen (yleensä numeroita on vähemmän) koodi löytyy useimpien TV-lehtiä ohjelmatichoista.

VPS/PDC

Ohjelmoidun tallennuksen alkamisajankohta ja kesto ohjataan VPS (Video Programming System)- ja PDC (Program Delivery Control) -järjestelmien avulla. Jos ohjelmaa aikaistetaan tai ohjelma venyy, tallentava laite käynnistyy ja pysähtyy aina oikeaan aikaan.

6 tunnin videotallennus

Joissakin DVD-tallentimissa on käytettävissä 6 tunnin tallennustila, jonka avulla yksikerroksiselle DVD+R- tai DVD+RW-levylle voi tallentaa jopa kuusi tuntia videokuvaa.

Dual Media

Philips DVD-tallentimet tukevat Dual Media -tallennusta, jolla voi tallentaa DVD+R/RW- ja DVD-R/RW-levytyypeille. Tallennin luo mistä tahansa levystä kaikkien DVD-soittimien kanssa yhteensopivan tallenteen.

Monta elokuvaformaattia

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Monta ääniformaattia

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Diaesitys kuvista musiikin kera

Jaa valokuvat perheen ja ystävien kanssa hauskemmin! Näytä ne kuvaesityksenä, jossa on taustamusiikki. Tämä Philipsin tuote toistaa samanaikaisesti JPEG-kuvat ja MP3-musiikin. Tallenna musiikillisen kuvaesityksen tiedostot samalle tallennusvälineelle. Valitse haluamasi MP3-musiikki ja aloita JPEG-kuvaesitys.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 13.0

12 NC: 8622 810 12454
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com