

Philips  
Digital PhotoFrame

7"

Multimedia 4:3 – rammeformat

SPF2107



# "... se, her er du i badekaret!"

## Baby PhotoFrame

Denne PhotoFrame er den perfekte kombinasjonen av kvalitet og moro. Fargerikt rammetilbehør følger med, slik at du kan gjøre den personlig – rosa for jente og blått for gutt. Endre rammen til en søt klokke ved enkelt å bytte til modusen Animated Kiddie Clock (animert barneklokke).

### Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

### Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Den animerte klokken viser tiden på en avslappende måte
- Tilpass rammen med rosa eller blå rammer med hurtigfeste.

### Miljøvennlig, grønn design

- Miljøvennlig Photoframe
- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

## Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)
- Innebygd minnekapasitet: 512 MB (for 500 bilder)

## Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler, JPEG-bilder
- Videoforhold som støttes: MotionJPEG, AVI
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårleg, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Lysbildefremvisning, Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Fotokilde, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Juridiske godkjenninger: C-Tick, CE, GOST, Sveits
- Plassering: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Sepia
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista,

- Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X
- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå, Automatisk tilpasning
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstart-guide, USB-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

## Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vekt: 0,345 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

## Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC-ut, volt: 9 V
- DC-ut, ampere: 1 A
- Effektforbruk: (System på) 5,6 W
- Effektmodus som støttes: Nettdrevet

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettovekt: 0,7 kg
- Bruttovekt: 1,05 kg
- Taravekt: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49570 1
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetyper: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 8,9 x 7,5 x 3,5 tomme
- Bruttovekt: 2,315 lb
- Nettovekt: 1,543 lb
- Taravekt: 0,772 lb

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Nettovekt: 1,4 kg
- Bruttovekt: 2,3 kg
- Taravekt: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49570 8
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 5,071 lb
- Yttereske (L x B x H): 9,2 x 7,5 x 7,8 tomme
- Nettovekt: 3,086 lb
- Taravekt: 1,984 lb

# Høydepunkter

## imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

## 4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

## Tilpass med rammer med hurtigfeste

Det følger med to vakre og morsomme rammetilbehør. Rosa for jenter og blå for gutter – garantert søte drømmer. Festes raskt.

## Automatisk lysbildefremvisning

Automatisk lysbildefremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

## Animert babyklokke

Bytt til denne morsomme og fargerike klokken når du ikke vil se på bilder. Umiddelbart blir PhotoFrame en klokke. Den animerte barneklokken passer godt til barn, og den er et flott verktøy for å lære dem klokken.

## RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrengning av sideforhold.

## Miljøvennlig Photoframe

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.

## SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.



Utgivelsesdato  
2010-04-15

Versjon: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55181  
EAN: 87 12581 49570 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)