



Philips
Kannettava radio

Digital Audio Broadcasting -tekniikka

AE5900

Digitaaliradio, kristallinkirkas äänenlaatu

Nahkapäällysteisessä AE5900-digitaaliradiossa on myös MP3-linjaliitântä. Kiinteän herätyskellon ja ajastimen ansiosta radio sopii erinomaisesti niin makuuhuoneeseen kuin keittiökäyttöönkin.

Nauti digitaali-laatuisesta DAB-radiosta

- Häiriötön DAB-radio
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- Linjaliitântä kannettavalle MP3-musiikkisoittimelle

Loistava äänentoisto

- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
- Kokonaislähtöteho 4 W RMS

Helppokäyttöinen

- Kiinteä digitaalinen herätys ja ajastin
- 10 DAB-kanavaa ja 10 FM-pikavalintakanavaa
- Tyylikäs nahkapinta

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- DAB: Band III, Infonäyttö, Smart Scan -toiminto, Valikko
- Virittimen aaltoalueet: FM
- Pikavalinnat: 20
- Automaattinen digitaaliviritys
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Kaiutintyytit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Lähtöteho (RMS): 4 W RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö:
Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 1
- Pääkaiutin: 3" tehokas bassokaiutin

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- DC-tulo: 9 V
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo



Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Herätykset: Uniajastin, Herätyksen toisto (torkkutoiminto)
- Taustaväri: valkoinen

Virta

- Verkkovirta

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 310 x 169 x 165 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 269 x 124 x 130 mm
- Paino: 2,4 kg
- Paino pakattuna: 2,6 kg

AE5900/05

Kohokohdat

Häiriötön DAB-radio



Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliiradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksäni on kristallinkirkas ja häiriötön. Teknologian ansiosta vastaanotin voi lukittua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetyksiajauksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella, joten asemien käsin selaaminen loppuu tähän.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Popen ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kiinteä herätyskello ja ajastin

Kiinteä digitaalinen herätys ja ajastin

10 DAB- ja FM-pikavalintakanavaa

10 DAB-kanavaa ja 10 FM-pikavalintakanavaa



Julkaisupäivä 2010-01-15

Versio: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31635
EAN: 87 12581 34684 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com