



Philips
Teléfono inalámbrico

SE4301S

SIM-plifica tu vida

Convierte el teléfono de tu casa en una extensión de tu celular gracias a la función de copia de tarjeta SIM que te ofrece la serie SE4. El envío de mensajes de texto, la retroiluminación y el identificador de llamadas hacen que este teléfono sea tan completo como tu celular.

Mantente en línea con tu celular

- Mantente comunicado con SMS
- Función de copia de tarjetas SIM

Comodidad total

- La pantalla muestra el nombre y número de la persona que llama
- Pantalla y teclado retroiluminados
- Teléfono con altavoz: manos libres

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Colores de pantalla: Blanco y negro
- Líneas de texto: 2
- Resolución de pantalla principal: No disponible píxel
- Tecnología de pantalla principal: CSTN
- Tipo de pantalla principal: Matriz de puntos

Sonido

- Tonos del teléfono: Instrumental, Polifónico
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Comodidad

- Alarmas: Reloj despertador
- Teclas de la base: Tecla para vocear
- Lector de tarjetas de mem. en la base: Lector de tarjetas SIM
- Indicación de carga de la batería
- Administración de llamadas: Llamada en espera, Identificador de llamadas, Silenciador del micrófono
- Manejo simplificado: Modo de manos libres, Bloqueo del teclado, Control de menú
- Función: Función de monitor de bebés, Baby Call
- Indicador de potencia de señal
- Grupo VIP con melodía propia: Sí, 3 grupos
- Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)

Características de la red

- Antena: Integrada en la base, Integrada en el teléfono
- Compatible: GAP
- Marcado: Tonos, Pulsos
- Mensajes: SMS (servicio de mensajes breves)

Requisitos del operador

- Identificador de llamadas y nombre
- Identificador de llamada entrante para llamada en espera

Capacidad de la memoria

- Capacidad de almacenamiento SMS: 25
- Lista de llamadas: 50
- Agenda: 250 nombres y números
- Número de buzones SMS: 10

Dimensiones

- Dimensiones de la base: 117 x 84 x 66 mm
- Dimensiones del teléfono: 140 x 46 x 25 mm

Potencia

- Capacidad de la batería: 650 mAh
- Tipo de batería: AAA, NiMH
- Tipo de batería: Recargable
- Alimentación: CA 120-230V - 60Hz
- Número de baterías: 2 por equipo
- Tiempo en espera: Hasta 150 horas
- Tiempo de conversación: Hasta 12 horas

Destacados

Id. de llamadas con nombre y núm.

El nombre de la empresa o la persona que llama se muestra en la pantalla del teléfono. Los nombres de los que llaman por primera vez se muestran del mismo modo que los almacenados en el teléfono.

Pantalla y teclado retroiluminados

La pantalla y el teclado retroiluminados garantizan un fácil manejo y visualización del teléfono con poca luz.

Mantente comunicado con SMS

SMS es una forma fácil de intercambiar información por medio del teléfono. Escribe el mensaje fuera de línea y, cuando estés listo, mándaselo a todas las personas que quieras.

Función de copia de tarjetas SIM

Con la función de copia de tarjetas SIM puedes transferir toda la agenda telefónica al teléfono de tu casa en segundos.

Teléfono con altavoz: manos libres

En el modo de manos libres, puedes escuchar a la persona que llama a través de un altavoz integrado de alto volumen, para conversar sin tener que apoyar el teléfono en el oído. Esta función es especialmente útil si quieres compartir la conversación con más gente o tomar notas.



Fecha de publicación
2009-03-08

Versión: 2.0.5

12 NC: 9961 400 06293
EAN: 87 10895 98526 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com